

VIPA Green Solutions

EnMS | SW710BxMA | Softwarehandbuch HB60 | EnMS | SW710BxMA | de | 17-43 VIPA Energiemanagement System



www.vipa.com/de/service-support/handbuch

VIPA CONTROLS

VIPA GmbH Ohmstr. 4 91074 Herzogenaurach Germany Telefon: +49 9132 744-0 Telefax: +49 9132 744-1864 E-Mail: info@vipa.de Internet: www.vipa.com

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines 4				
	1.1 Copyright © VIPA GmbH	. 4			
	1.2 Über dieses Handbuch	. 5			
2	Installation	6			
	2.1 Versionen und Varianten	. 6			
	2.2 Voraussetzungen	. 6			
	2.3 Installation Microsoft SQL-Server	. 8			
	2.4 Konfiguration der SQL-Datenbank	. 8			
	2.5 Installation des SQL-Servers und der Datenbank prüfen	. 9			
	2.6 Installation von <i>Movicon</i>	. 9			
	2.7 Installation des Projektes Energiemanagement	. 9			
	2.7.1 Lizenz für Energiemanagement	10			
	2.8 Update einspielen	10			
	2.9 VIPA Energiemanagement System starten	10			
	2.10 Benutzer anlegen und verwalten	11			
	2.11 Datenbankeinstellungen	12			
	2.11.1 Struktur der Tabellen in der SQL-Datenbank	14			
	2.12 SQL Reporting Services einrichten	15			
3	Systemvorstellung	19			
	3.1 Übersicht	19			
	3.2 Bediendialog	20			
	3.2.1 Menüstruktur	21			
4	Messwerterfassung einrichten	24			
	4.1 Übersicht	24			
	4.2 Einrichtung und Verwaltung von MESSSTELLEN	24			
	4.3 KOSTENSTELLEN	27			
	4.4 ENERGIEKOSTEN	27			
5	Messdaten-Auswertung	29			
	5.1 START	29			
	5.2 LIVE-DATEN	30			
	5.3 TREND	31			
	5.4 AUSWERTUNG LISTE	31			
	5.5 VERBRAUCH / KOSTEN	33			
	5.6 AUSWERTUNG GESCHÄFTSJAHR	35			
	5.7 ALARMLISTE	38			
	5.8 MESSGERÄTE	38			
6	REPORT LASTMANAGEMENT / AIS	39			
	6.1 SPITZENLASTMANAGEMENT	39			
	6.2 AIS	40			
	6.3 REPORT	41			
7	Einsatz VIPA System SLIQ Zähler	42			
•	7.1 S0-Geber an Zähler-Modul EM 050-18830 anschließen	42			
	7.2 Zugriff auf System SLIO Modbus/TCP-Koppler einrichten	43			
	7.3 Frfassung einrichten	44			
		1-1			

1 Allgemeines

1.1 Copyright © VIPA GmbH

A 11	Dia	hte	Dee	~ ~	
AII	KIQ	nts	Res	erv	'ea

Dieses Dokument enthält geschützte Informationen von VIPA und darf außer in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen weder offengelegt noch benutzt werden.

Dieses Material ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Ohne schriftliches Einverständnis von VIPA und dem Besitzer dieses Materials darf dieses Material weder reproduziert, verteilt, noch in keiner Form von keiner Einheit (sowohl VIPA-intern als auch extern) geändert werden, es sei denn in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen, Verträgen oder Lizenzen.

Zur Genehmigung von Vervielfältigung oder Verteilung wenden Sie sich bitte an: VIPA, Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH Ohmstraße 4, D-91074 Herzogenaurach, Germany

Tel.: +49 9132 744 -0

Fax.: +49 9132 744-1864

EMail: info@vipa.de

http://www.vipa.com

	 Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Das Recht auf Änderungen der Informationen bleibt jedoch vorbehalten.
	Die vorliegende Kundendokumentation beschreibt alle heute bekannten Hardware-Einheiten und Funktionen. Es ist möglich, dass Einheiten beschrieben sind, die beim Kunden nicht vorhanden sind. Der genaue Lieferumfang ist im jeweiligen Kaufvertrag beschrieben.
EG-Konformitätserklärung	Hiermit erklärt VIPA GmbH, dass die Produkte und Systeme mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften übereinstimmen. Die Überein- stimmung ist durch CE-Zeichen gekennzeichnet.
Informationen zur Konfor- mitätserklärung	Für weitere Informationen zur CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH.
Warenzeichen	VIPA, SLIO, System 100V, System 200V, System 300V, System 300S, System 400V, System 500S und Commander Compact sind eingetragene Warenzeichen der VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH.
	SPEED7 ist ein eingetragenes Warenzeichen der profichip GmbH.
	SIMATIC, STEP, SINEC, TIA Portal, S7-300 und S7-400 sind eingetragene Warenzei- chen der Siemens AG.
	Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Inc., USA.
	Portable Document Format (PDF) und Postscript sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems, Inc.
	Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos sowie Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Dokument-Support	Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH, wenn Sie Fehler anzeigen oder inhaltliche Fragen zu diesem Dokument stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie VIPA über folgenden Kontakt erreichen:
	VIPA GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany
	Telefax: +49 9132 744-1204
	EMail: documentation@vipa.de
Technischer Support	Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Fragen zum Produkt stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie VIPA über folgenden Kontakt erreichen:
	VIPA GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany
	Telefon: +49 9132 744-1150 (Hotline)
	EMail: support@vipa.de

1.2 Über dieses Handbuch

Zielsetzung und Inhalt
 Das Handbuch beschreibt die Software SW710BxMA ab Version 1.0.1.9 des VIPA Energiemanagement System (VIPA-EnMS). Beschrieben wird Aufbau, Projektierung und Anwendung.
 Beschrieben wird Aufbau, Projektierung und Anwendung in verschiedenen Programmiersystemen.

- Das Handbuch ist geschrieben f
 ür Anwender mit Grundkenntnissen in der Automatisierungstechnik.
- Das Handbuch ist in elektronischer Form als PDF-Datei verfügbar. Hierzu ist der Adobe Acrobat Reader erforderlich.
- Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beschreibt eine abgeschlossene Thematik.
- Als Orientierungshilfe stehen im Handbuch zur Verfügung:
 - Gesamt-Inhaltsverzeichnis am Anfang des Handbuchs
 - Verweise mit Seitenangabe

Piktogramme Signalwörter Besonders wichtige Textteile sind mit folgenden Piktogrammen und Signalworten ausgezeichnet:



GEFAHR!

Unmittelbar drohende oder mögliche Gefahr. Personenschäden sind möglich.



Bei Nichtbefolgen sind Sachschäden möglich.



2 Installation

2.1 Versionen und Varianten

Übersicht

- Die Software VIPA Energiemanagement System erhalten Sie auf einem USB-Stick oder als Download.
- Die Installation erfolgt auf einem kundenseitig zur Verfügung gestellten PC- / Serversystem oder einer virtuellen Maschine mit Windows[®] 7 Professional 64Bit oder Windows[®] 10 Professional 64Bit.
- Für den Einsatz ist eine SQL-Datenbank erforderlich. Hierzu finden Sie in der Verzeichnisstruktur für die entsprechende Windows-Version einen Link zum Download der SQL-Express Datenbank von Microsoft.
- Für eine lauffähige Applikation ist eine entsprechende SCADA Runtime PRO Lizenz von Progea Movicon erforderlich. Diese befindet sich im Lieferumfang.



Aufgrund der hohen Leistungsanforderungen sollte das PC-System ausschließlich für das Energiemanagement eingesetzt werden, da es ansonsten zu Störungen bzw. Fehldaten kommen kann.

Bestellinformation

- SW710B3MA VIPA EnMS Server/Client Set
 - 32 Messstellen erweiterbar auf bis zu 1008 Messstellen
 - Lastmanagement als Option
- SW710B4MA VIPA EnMS Server/Client Set
 - 96 Messstellen erweiterbar auf bis zu 128 Messstellen
 - kein Lastmanagement möglich
- SW710B5MA VIPA EnMS Server/Client Set
 - 64 Messstellen
 - kein Lastmanagement möglich
- Erweiterungen
 - SW710X1MA VIPA ENMS Erweiterung um je 4 Messstellen
 - SW710Y1MA VIPA ENMS Lastmanagement als Option

2.2 Voraussetzungen

Hardware

- Prozessor: mindestens Intel i5 oder gleichwertig
- Arbeitsspeicher: mindestens 8GB RAM
- Festplatte: mindestens 120GB
- Grafikkarte/Monitor: mindestens Auflösung 1366x768 Applikation optimiert für 16:9 Darstellung

Software

- Windows[®] 7 Professional 64Bit oder Windows[®] 10 Professional 64Bit
- Microsoft DOT.Net Framework 3.5 SP1 und 4.0
- SQL-Datenbank wie z.B. Microsoft SQL-Express
- Aktivierte Internetinformationsdienste



Die Reporte können mit der kostenfreien Microsoft SQL-Express Server Version nicht abonniert werden, daher ist eine automatische Generierung der Reporte nicht möglich! Es ist mindestens eine Microsoft SQL Server Standard Lizenz erforderlich. Diese gehört nicht zum Lieferumfang.

 Zeitserver einbinden
 Die Messwerterfassung erfolgt synchron zur Uhrzeit. Aus diesem Grund sollten Sie die Systemuhrzeit regelmäßig mit einem Zeitserver synchronisieren lassen. Informationen zur Einbindung eines Zeitservers finden Sie in der Beschreibung zu ihrem Betriebssystem.

 Firewall Einstellungen
 Zur Kommunikation mit den Energiemessgeräten und den Steuerungen werden folgende Ports verwendet, ggf. müssen Sie diese in Ihrer Firewall freigeben:

 PORT 502 für Modbus/TCP und
 PORT 102 für RFC 1006

Internetinformationsdienste Bevor Sie mit der Installation beginnen, aktivieren Sie, wenn nicht bereits geschehen, die "Internetinformationsdienste".



Installation vom VIPA USB-Stick

- Sie finden alle in den nachfolgenden Schritten aufgeführten Installationsdateien auf dem mitgelieferten USB-Stick von VIPA.
- Für die Installation können Sie die entsprechenden Dateien direkt vom USB-Stick starten mit "Kontextmenü → Als Administrator ausführen".

Sicherung gegen Datenverlust



VORSICHT!

Die Absicherung gegen Datenverlust in Form von regelmäßigen Backups der Datenbank obliegt dem Kunden. VIPA übernimmt keinerlei Haftung für etwaigen Datenverlust.

Durch die externe Speicherung der Energiedaten in einer Datenbank (Backup vorausgesetzt) bleiben auch bei Ausfall des *VIPA Energiemanagement System* die Daten erhalten. Bitte beachten Sie, dass bei Einsatz von System SLIO Zählermodulen mit jedem PowerOFF die Zähler auf Null gestellt werden. Dies ist für die Verbrauchserfassung jedoch nicht relevant. Konfiguration der SQL-Datenbank

2.3 Installation Microsoft SQL-Server

- Zur Anbindung an eine schon bestehende SQL-Datenbank setzen Sie sich bitte mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung. 1. Beginnen Sie mit der Installation des SQL-Servers, indem Sie die Skript-Datei "Setup_SQLSERVER.bat" auf dem mitgelieferten USB-Stick als Administrator ausführen! ⇒ Nach erfolgreicher Installation der Datenbank, sieht das Startmenü wie folgt aus: Microsoft SOL Server 2008 Microsoft SQL Server 2012 🖾 Daten importieren und exportieren 🤅 🖾 Daten importieren und exportieren 🛛 🗿 Download Microsoft SQL Server Cor SQL Server Data Tools 🍢 SQL Server Management Studio Ξ Analysis Services Configuration Tools Dokumentation und Community Integration Services
- 2. Starten Sie zur Aktivierung des *SQL-Server* das System neu. Wenn die Installation nicht erfolgreich war, prüfen Sie bitte nochmals die *Skapitel 2.2 "Vorausset-zungen" auf Seite 6* für die Installation.

Konfigurationstools

🃗 Leistungstools

2.4 Konfiguration der SQL-Datenbank

- ▶ Für den Einsatz der Datenbank für das *VIPA Energiemanagement System* führen Sie auf dem USB-Stick das Skript "Parameter_SQL.bat" als Administrator aus.
 - ⇒ Die Datenbank "VIPA_EnMS_NEW" wird mit dem Benutzer "vipa" mit den Kennwort "enms" angelegt und der Fernzugriff auf die Datenbank vorbereitet.



Sie haben die Möglichkeit vor Ausführung der Datei Parameter_SQL.bat die Benutzerdaten in dieser Datei anzupassen. Zur Übername der geänderten Benutzerdaten ist die Datei erneut auszuführen.



VORSICHT!

Nach Anpassung der Benutzerdaten müssen Sie vor dem 1. Start der Movicon-Runtime in Ihrem Movicon-Projekt ihre Benutzerdaten ebenfalls anpassen. Ansonsten wird dieser Benutzer für den Zugriff auf den SQL-Server gesperrt. Aktuell ist diese Anpassung gesperrt. Bitte kontaktieren Sie hierzu die VIPA-Hotline.

2.5 Installation des SQL-Servers und der Datenbank prüfen

- **1.** Starten Sie das *SQL-Server Management Studio* aus Ihrem Windows[®] "*Start*"-Menü.
- **2.** Wechseln Sie in "Authentifizierung" von "Windows-Authentifizierung" auf "SQL-Server-Authentifizierung" und melden Sie sich an:

Anmeldedaten, sofern Sie diese nicht geändert haben:

- Anmeldename: vipa
- Kennwort: enms

🚽 Verbindung mit Server herstellen				
SQL Server 2012				
Servertyp:	Datenbankmodul 👻			
Servername:	HER-VINB-PC0567\SQLEXPRESS			
Authentifizierung:	SQL Server-Authentifizierung 🔹			
Anmeldename:	vipa 👻			
Kennwort:				
	Kennwort speichem			
Verbinden	Abbrechen Hilfe Optionen >>			

3. Nach erfolgreicher Anmeldung prüfen Sie, ob die Datenbank "VIPA_EnMS_NEW" erstellt wurde, indem Sie im "Objekt-Explorer" des SQL Server Management Studio das Verzeichnis "Datenbanken" erweitern.

2.6 Installation von *Movicon*

Zur Installation von *Movicon* führen Sie auf dem USB-Stick im Verzeichnis "Movicon - VIPA Edition" die Datei *Setup.exe* als Administrator aus.

Der "Lizenz USB-Dongle" für Movicon sollte nach der Installation im System gesteckt bleiben. Ansonsten wird das Projekt "Energiemanagement" nur im Demo-Modus ausgeführt und nach 2 Stunden beendet.

2.7 Installation des Projektes Energiemanagement

1. Erstellen Sie auf Ihrem Laufwerk C:\ einen Ordner "VIPA GmbH".

- 2. Setzen Sie über das Kontextmenü für den Ordner "VIPA GmbH" die Rechte für "Jeden" auf "Vollzugriff".
- 3. Kopieren Sie vom USB-Stick den Ordner "VIPA_EnMS_V..." nach <u>C:\VIPA GmbH</u>.

VIPA Energiemanagement System starten

- 4. Benennen Sie den Ordner um in "EnMS".
 - ⇒ Ihr Projektverzeichnis lautet nun: C:\VIPA GmbH\EnMS

2.7.1 Lizenz für Energiemanagement

- 1. Unter <u>C:\VIPA GmbH\EnMS\RESOURCES\VIPA_ENMS</u> befindet sich schon die entsprechende Lizenzdatei (skey-Datei). Nur wenn Sie Erweiterungen zukaufen, müssen Sie die vorhandene skey-Datei durch die neue skey-Datei ersetzen.
- **2.** Für den einfachen Zugriff kopieren Sie vom USB-Stick die Verknüpfung *"VIPA EnMS"* auf ihren Desktop.

Die Verknüpfung besitzt folgende Eigenschaften:

- Ziel: C:\Program Files (x86)\Vipa GmbH\VipaEditor11.4\movicon.exe" /R "C: \VIPA GmbH\EnMS\vipa_enms.movprj
- Ausführen in: C:\Program Files (x86)\Vipa GmbH\VipaEditor11.4

2.8 Update einspielen

Vorgehensweise

Aktuell erhalten Sie ein Update als Projektdatei. Die Installation hat nach folgenden Schritten zu erfolgen:

- **1.** Beenden Sie das VIPA Energiemanagement System.
- **2.** Navigieren Sie in Ihr Projektverzeichnis <u>C:\VIPA GmbH</u> und sichern Sie das Verzeichnis "EnMS" auf Ihrem PC.
- 3. Entpacken Sie falls gepackt die Projektdatei.
- **4.** Markieren Sie in der Projektdatei alle Dateien bis auf das Verzeichnis *"Data"* und kopieren Sie diese in das Verzeichnis <u>C:\VIPA GmbH\EnMS</u>.
 - ⇒ Die neue Version ist nun aktiv mit Ihren Einstellungen und Ihrer Lizenz.
- **5.** Zur Überprüfung der Version starten Sie das *VIPA Energiemanagement System* und klicken Sie auf HILFE.
 - ⇒ Im Dialogfenster erhalten Sie Informationen über den aktuellen Versionsstand des VIPA Energiemanagement System.

2.9 VIPA Energiemanagement System starten

- **1.** Starten Sie das VIPA Energiemanagement System über die zuvor erstellte Verknüpfung.
- **2.** Durch Legen der Verknüpfung in das *"Autostart"*-Menü wird das *VIPA Energiemanagement System* nach jedem PC-Start und Anmeldung automatisch gestartet.



Aus lizenzrechlichen Gründen erhalten Sie nach dem Programmaufruf eine Meldung, dass keine Änderungen im Projekt gespeichert werden können. Bestätigen Sie die Meldung so, dass diese nicht mehr angezeigt wird.

2.10 Benutzer anlegen und verwalten

BENUTZERVERWALTUNG

Das VIPA Energiemanagement System hat eine Benutzerverwaltung integriert. Die **BENUTZERVERWALTUNG** finden Sie unter **EINSTELLUNG**. Hier können Sie Benutzer anlegen und diesen auf Basis von *Benutzerebenen* Zugriffsrechte zuteilen:

- Benutzerebene (0)
 - Eingeschränkter Zugriff als Anwender
 - Anmeldung über LOGIN
 - Hat nur Leserecht
- Benutzerebene (1) ... Benutzerebene (1022)
 - Eingeschränkter Zugriff als Superuser
 - Anmeldung über LOGIN ADMIN
 - Hat Schreib- und Leserecht
- Benutzerebene (1023)
 - Vollzugriff als Administrator
 - Anmeldung über LOGIN oder LOGIN ADMIN
 - Hat Schreib- und Leserecht
 - Kann das VIPA Energiemanagement System beenden
 - Im Auslieferungszustand voreingestellt: Benutzername: vipa Passwort: enms

\bigcirc

In der Benutzerverwaltung können Sie für die Benutzer auch E-Mail-Adressen hinterlegen, die zur Benachrichtigung aus dem System verwendet werden können.

Benutzer anlegen

Bitte verwenden Sie hier immer den Benutzer, welchen Sie bei der Konfiguration der SQL-Datenbank angelegt haben.

Im Auslieferungszustand ist der Benutzer *vipa* mit Administratoren-Rechten eingerichtet. Mit diesem Zugang können Sie Ihre Benutzerverwaltung durchführen.

- **1.** Starten Sie VIPA Energiemanagement System.
- **2.** Rufen Sie mit **EINSTELLUNG** den Einstelldialog auf.
- **3.** Melden Sie sich über **LOGIN** mit folgenden Zugangsdaten an:
 - Benutzername: vipa
 - Passwort: enms
 - ⇒ Unter ANGEMELDET IST wird vipa angezeigt
- 4. Klicken Sie zum Anlegen neuer Benutzer auf BENUTZERVERWALTUNG.
 - ⇒ Es öffnet sich die Benutzerverwaltung. Hier können Sie neue Benutzergruppen und Benutzer anlegen.
- 5. Speichern Sie mit **SPEICHERN** nach dem Schließen der *Benutzerverwaltung* Ihre Einstellungen
 - ⇒ Während des Speichervorgangs leuchtet die symbolisch dargestellte LED.

Mit **LADEN** können Sie Ihre Einstellungen als gespeicherte Konfiguration direkt aus der Datenbank laden. Während des Ladevorgangs leuchtet die symbolisch dargestellte LED. Bei jedem Programmstart wird die Konfiguration geladen.

6. Mit LOGOUT können Sie sich vom System wieder abmelden.

Datenbankeinstellungen

2.11 Datenbankeinstellungen

Übersicht

Während der Installation wird eine SQL-Datenbank installiert und diese automatisch an *VIPA Energiemanagement System* angebunden. Im *VIPA Energiemanagement System* können Sie in **EINSTELLUNG** über **SQL-SERVER und FTP-SERVER** auf die Datenbankeinstellungen zugreifen und diese, sofern Sie angemeldet sind, ändern.

Parameter zur Anbindung an SQL-Server

SQL-SERVER

EnMS Server oder Client

- 🔿 Nein kein Server, nur Client
- Ja Ist ein Server

SERVERNAME
(local)\SQLEXPRESS

DATENBANK
VIPA_EnMS_NEW

BENUTZERNAME
vipa

PASSWORT

INTERVALL

15
Sekunden

© Minuten

- EnMS Server oder Client
 - Nein ...: Mit dieser Einstellung können Sie mit dem VIPA Energiemanagement System ausschließlich auf aufgezeichnete Verbrauchsdaten zugreifen und diese entsprechend auswerten. Hierzu ist lediglich eine Runtime-Lizenz von Movicon erforderlich.
 - Ja ...: Mit dieser Einstellung können Sie mit dem VIPA Energiemanagement System Verbrauchsdaten aufzeichnen und auswerten. Hierzu ist eine Runtime-Lizenz von Movicon erforderlich.
- SERVERNAME
 - Pfadangabe der SQL-Instanz; hier z.B. <u>(local)\SQLEXPRESS</u> (local). Diese kann auch durch eine IP-Adresse oder durch den entsprechenden DNS-Namen ersetzt werden. Die Instanz SQLEXPRESS wird bei der Installation automatisch erstellt.
- DATENBANK
 - Name der Datenbank auf dem SQL-Server. "VIPA_EnMS_NEW" wurde bei der Installation erstellt.
- BENUTZERNAME
 - Bei der Installation wird der Benutzer "vipa" automatisch erstellt. Dieser hat lesenden und schreibenden Zugriff auf die Datenbank. Er darf Tabellen anlegen, ändern und löschen.
- PASSWORT
 - Bei der Installation wird für den Benutzer *"vipa"* automatisch das Passwort *"enms"* angelegt.
- INTERVALL
 - Hier können Sie das Intervall f
 ür die Datenaufzeichnung und die Berechnung der Arbeit in *Minuten* oder *Sekunden* einstellen.

Das kleinste Intervall ist abhängig von der Rechenleistung des PCs und von der Anzahl der Messstellen. 15 Sekunden sollten nicht unterschritten werden. Das Lastmanagement wird vom Intervall nicht beeinflusst.

ZYKLUSZEIT AKTUELL

Über ZYKLUSZEIT AKTUELL wird die aktuelle Zykluszeit Ihres Systems in ms angezeigt und die Min.- und Max.-Werte werden stetig ermittelt. Mit **RESET ZYKLUSZEIT MIN/MAX** können Sie diese Werte wieder zurücksetzen. Über diese Anzeige erhalten Sie Informationen zur Rechenleistung Ihres Systems. Im normalen Betrieb sollte eine Zykluszeit von 500ms nicht dauerhaft überschritten werden.

Messwertübertragung an FTP-Server

FTP-SERVER

Live Messwertübertragung auf FTP-Server

- O Deaktiviert
- Aktiviert

FTP-SERVER	172.16.135.16			
FTP-PFAD	Flashdisk			
FTP-BENUTZERNAME	wince			
FTP-PASSWORT	****			
FTP-DATEIENDUNG	G csv			
FTP-INTERVALL	alle 15 Minuten	© Ortszeit ○ UTC		
FTP-INTERVALL FTP nächste Speicherung	alle 15 Minuten 00:15:54 (06.11.2017 11:30:00)	© Ortszeit ○ UTC		
FTP-INTERVALL FTP nächste Speicherung FTP-ZÄHLERSTAND	alle 15 Minuten 00:15:54 (06.11.2017 11:30:00)	© Ortszeit Ċ UTC		
FTP-INTERVALL FTP nächste Speicherung FTP-ZÄHLERSTAND FTP-LEISTUNG	alle 15 Minuten 00:15:54 (06.11.2017 11:30:00)	© Ortszeit Ċ UTC Auswahl der Messstellen		

- FTP-SERVER
 - Geben Sie hier die IP-Adresse oder den DNS-Namen des FTP-Servers an, an den die Messwerte zu übertragen sind.
- FTP-PFAD
 - Hier können Sie einen Unterordner auf dem FTP-Server angeben.
- FTP-BENUTZERNAME
 - Geben Sie hier den Benutzernamen f
 ür den schreibenden Zugriff auf den FTP-Server an.
- FTP-PASSWORT
 - Geben Sie hier das zum Benutzername gehörige Passwort an.

Datenbankeinstellungen > Struktur der Tabellen in der SQL-Datenbank

- FTP-DATEIENDUNG
 - Hier können Sie die entsprechende Dateiendung der Datei angeben. Unterstützt werden *csv* und *txt*.
- FTP-INTERVALL
 - Hier können Sie auswählen, in welchem Intervall die Daten auf den FTP-Server geschrieben werden sollen.
- FTP nächste Speicherung
 - Hier bekommen Sie angezeigt, wann die n\u00e4chste Speicherung der Daten stattfindet.
- FTP-ZÄHLERSTAND
 - Im aktivierten Zustand wird der aktuelle Zählerstand auf den FTP-Server übertragen.
- FTP-LEISTUNG
 - Im aktivierten Zustand wird die aktuelle Leistung auf den FTP-Server übertragen.
- FTP-ARBEIT
 - Im aktivierten Zustand wird die aktuelle Arbeit auf den FTP-Server übertragen.
- Auswahl der Messstellen
 - Hier können Sie die Messstellen auswählen, deren Messwerte mittels FTP zu übertragen sind.

2.11.1 Struktur der Tabellen in der SQL-Datenbank

- 😑 间 VIPA_EnMS_NEW
 - 🗄 🚞 Datenbankdiagramme
 - 😑 🚞 Tabellen
 - 🕀 🚞 Systemtabellen
 - 🕀 🚞 FileTables
 - dbo.SYSTEM_1_COUNTER
 - dbo.SYSTEM_1_GANGLINIE
 - dbo.SYSTEM_1_LIVE
 - Image: Book Strate Book Strate Str

 - dbo.SYSTEM_1_Setup_Energiearten

 - dbo.SYSTEM_1_Setup_System
 - dbo.SYSTEM_1_WORK

In der SQL-Datenbank befinden sich folgende Tabellen:

- COUNTER
 - Diese Tabelle enthält die Zählerstände.
- GANGLINIE
 - Diese Tabelle ist zur Berechnung der Ganglinie und Dauerlinie erforderlich.
- LIVE
 - Diese Tabelle enthält die Daten, welche Sie im VIPA Energiemanagement System unter LIVE-DATEN sehen.
- LOG
 - In dieser Tabelle werden die Systemprotokolle aufgezeichnet.
- POWER
 - Diese Tabelle enthält die Daten der elektrischen Leistung.

- SETUP...
 - In diesen Tabellen finden Sie alle Programmparameter. Diese Informationen können Sie in einem übergeordneten ERP-System entsprechend weiterverarbeiten und anpassen.
 - Änderungen an diesen Daten werden nach einem Systemneustart oder mit LADEN unter EINSTELLUNG in das VIPA Energiemanagement System übernommen.
 - Durch Setzen des Parameters Handshake in der Tabelle Setup_System auf 2 werden die Daten sofort übernommen. Nach der Datenübernahme meldet der Parameter Handshake eine 1 zurück. Bei 0 ist ein Fehler aufgetreten und VIPA Energiemanagement System meldet eine Störung.
- WORK
 - Diese Tabelle enthält die Daten der elektrischen Arbeit.

2.12 SQL Reporting Services einrichten



1. Kopieren Sie vom USB-Stick den Ordner "SSRS_VIPA_EnMS_NEW" nach <u>C:\VIPA GmbH</u>.

2. Öffnen Sie aus Ihrem Windows[®] "Start"-Menü die "Aufgabenplanung".

3. Klicken Sie auf "Aufgabenplanungsbibliothek".

() Aufgabenplanung	
Datei Aktion Ansicht ?	
🗢 🔿 🗾 🖬 🚺	
 Aufgabenplanung (Lokal) Aufgabenplanungsbibliothek 	N

- 4. ▶ Wählen Sie "Aktion → Aufgabe importieren ...".
- 5. Navigieren Sie zu <u>C:\VIPA GmbH\SSRS_VIPA_EnMS_NEW\SQL-Skript</u> und öffnen Sie die Datei "VIPA-SQL-SSRS-Update.xml"

SQL Reporting Services einrichten

Aufgabe ers	tellen		Andrew Trage	- 6.3 (6)	Sector Augustion	— ×
Allgemein	Trigger	Aktionen	Bedingunge	n Einstellur	ngen	
Name:		VIPA-SQL-S	SRS-Update			
Speicheror	: 1					
Autor:		VIPA				
Beschreibu	ng:	Erweitert di	e Tabellen in	der Datenba	nk zur Auswer	tung mit SSRS
Sicherheit	soptione	en				
Beim Aus	führen d	er Aufgabei	n folgendes B	enutzerkonto	verwenden:	
VIPA.						Benutzer oder Gruppe ändern
Nur ausführen, wenn der Benutzer angemeldet ist						
O Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen						
Kei	nnwort n	icht speiche	ern. Die Aufga	ibe greift nur	auf lokale Cor	mputerressourcen zu.
🔲 Mit höd	chsten P	rivilegien a	usführen			
Ausgeble	endet	Konfigurie	ren für: Wir	dows Vista™,	Windows Ser	ver™ 2008 🔹
						OK Abbrechen

- **6.** Klicken Sie auf **Benutzer oder Gruppe ändern...** und geben Sie Ihr Benutzerkonto an. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.
 - ⇒ Die Aufgabenliste wird mit folgendem Eintrag ergänzt:

- **1.** Zum Laden der vorgefertigten Berichte auf Ihren SQL-Server, öffnen Sie den Menüpunkt "SQL Server Data Tools" über das Windows[®] "Start"-Menü.
- 2. Wählen Sie "Projekt öffnen".

SQL Reporting Services einrichten

- 3. Navigieren Sie zu <u>C:\VIPA GmbH\SSRS_VIPA_EnMS_NEW\VIPA_EnMS_NEW</u> und öffnen Sie die Datei "VIPA_EnMS_NEW.sln".
 - ⇒ Im "Projektmappen-Explorer" des Visual Studio werden unter "Bericht " die Vorlagen aufgelistet. Informationen zur Anpassung dieser Vorlagen finden Sie in der Onlinehilfe des Reporting Service.

Projektmappen-Explorer 🗾 🔻 🕂 🗙
Rojektmappe "VIPA_EnMS_NEW" (1 Projekt)
⊿ 🐻 VIPA_EnMS_NEW
🚞 Freigegebene Datenquellen
🚞 Freigegebene Datasets
A C Berichte
Alles nach Datum.rdl
🔝 CO2 nach Datum im Vergleich zum Vorjahr.rdl
🔝 CO2 nach Datum Vergleichszeitraum frei wählt 😑
🔝 CO2 nach Datum.rdl
🔝 CO2 nach KW im Vergleich zum Vorjahr.rdl
Geschäftsjahr.rdl
📓 Kosten nach Datum im Vergleich zum Vorjahr.r
🔝 Kosten nach Datum Vergleichszeitraum frei wä
📓 Kosten nach Datum.rdl
📓 Kosten nach KW im Vergleich zum Vorjahr.rdl 🚽
🔝 Live-Data.rdl
📓 Torte CO2 nach Datum im Vergleich zum Vorja
📓 Torte Kosten nach Datum im Vergleich zum Vo
📓 Torte Verbrauch nach Datum im Vergleich zum
Trand Laistung nach Datum inkl. Limit edl
Draieltmannen 🦉 Klassenansisht 💭 Perseussenansi
Klassenansicht 🖓 Kessourcenansi

SQL Reporting Services einrichten



- **4.** ► Zur Bereitstellung dieser Berichte auf Ihrem SQL-Server, wählen Sie im *Visual Studio "Erstellen* → *VIPA_EnMS_NEW bereitstellen"* aus.
 - ⇒ In der Ausgabe, sehen Sie ein Protokoll zur Bereitstellung.

Ausgabe
Ausgabe anzeigen von: Erstellen 🔹 🦣 🚑 斗 🛒 🖃
Der Bericht //VIPA_thmS_NEW/Kosten nach Datum Wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Kosten nach KW im Vergleich zum Vorjahr' wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Live-Data' wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Torte CO2 nach Datum im vergleich zum Vorjahr' wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Torte Kosten nach Datum im vergleich zum Vorjahr' wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Torte Verbrauch nach Datum im vergleich zum Vorjahr ' wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Trend Leistung nach Datum inkl. Limit' wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Trend Leistung nach Datum' wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Verbrauch nach Datum im Vergleich zum Vorjahr' wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Verbrauch nach Datum Vergleichszeitraum frei wählbar' wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Verbrauch nach Datum' wird bereitgestellt.
Der Bericht '/VIPA_EnMS_NEW/Verbrauch nach KW im Vergleich zum Vorjahr' wird bereitgestellt.
Bereitstellung abgeschlossen 0 Fehler, 0 Warnungen
======= Build: 1 erfolgreich oder aktuell, Fehler bei 0, 0 übersprungen ========
======= Bereitstellen: 1 erfolgreich, Fehler bei 0, 0 übersprungen ========
4
📸 Fehlerliste 📧 Codedefinitionsfenster 🔳 Ausgabe
Bereitstellen erfolgreich



Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Gruppenrichtlinien die Ausgabe der Reports verhindert werden können. Kontaktieren Sie zur Anpassung der Gruppenrichtlinien Ihren Systemadministrator.

3 Systemvorstellung

3.1 Übersicht

VIPA EnMS

Mit dem Software-Tool *VIPA Energiemanagement System* (EnMS) können Sie Ihre Energieverbräuche komfortabel in einer Datenbank erfassen und auswerten. Die Erfassung erfolgt für jede Messstelle in einer "Microsoft SQL Express Datenbank" in folgenden 3 Tabellen:

- Zählerstand Aktuelle Zählerstand einer Messstelle
- Leistung Wert berechnet sich aus dem Verbrauchswert und dem entsprechenden Zeitintervall



Über die Konfiguration können Sie *VIPA Energiemanagement System* an nahezu jede Signalgröße und -Art Ihres Energie- bzw. Verbrauchszählers anpassen. Hierbei werden Zähler mit folgenden Schnittstellen unterstützt:

- Modbus/TCP
- PG/OP-Verbindung (RFC 1006)
- S0-Schnittstelle über System SLIO Zähler-Modul 050-1BB30

Unter Einsatz von Gateways können Sie auch andere Bussysteme einsetzen, wie z.B. M-Bus auf Modbus-RTU. Sie haben auch die Möglichkeit über den PG/OP-Kanal auf Datenbausteine einer CPU von VIPA zuzugreifen. Hierzu werden fundierte Kenntnisse in der Programmierung einer CPU mit Siemens STEP[®]7 vorausgesetzt.

Das Energiemesssystem wurde erfolgreich mit folgenden Systemen getestet:

- VIPA System SLIO 053-1MT00 Modbus/TCP-Koppler mit System SLIO Z\u00e4hler-Modul 050-1BB30 (S0-Impuls-Messung)
- Janitza Energiezähler UMG 604, UMG 508 und UMG 103
- Siemens Sentron PAC3200 und PAC4200 (Hinweis f
 ür Setup: Modbus-Adresse Active Energy Total (Wh) 2801)
- WAGO 750-881

Eine Gewährleistung für den Betrieb in Verbindung mit Systemen, welche hier nicht aufgeführt sind, kann nicht übernommen werden. Bitte prüfen Sie vor dem Erwerb die Kopplungsmöglichkeiten Ihres Systems. Für Rückfragen setzen Sie sich bitte mit dem Service von VIPA in Verbindung.

VORSICHT!

Sorgen Sie dafür, dass die Schnittstellen der Energiemessgeräte nicht überlastet werden. Es gibt Hersteller, welche die maximale Anzahl an Zugriffen begrenzen. Angaben hierzu finden Sie in der Dokumentation zu ihrem Energiemessgerät.

3.2 Bediendialog

Beim Start des Systems meldet sich der Bediendialog mit dem "VIPA-EnMS HOME"-Dialog. Hier erhalten Sie einen nach Kostenstellen gefilterten Gesamtüberblick über Ihre Messstellen mit den entsprechenden Tages-Zählerständen.

Grundsätzlich hat der Bediendialog folgende Struktur:

~ : (GREEN SOLUTION	VIP	A-EnMS	HOME					YASKAWA	
	KOSTENSTELLE :	Gebäude 2	•							
	ID MESSSTELLEN INTERN	MESSSTELLEN BENUTZER	VERBRAUCH	EINHI	EIT	START DATUM				
	12 GEB2-EG Gesamt	VIPA-Messklemme	27336,18	kWI	n		RESET			
	20 GEB2-OG1 UV1 Gesamt	VIPA-Messklemme	18157,44	kWI	n		RESET			
	28 GEB2-OG2 UV1 Gesamt	VIPA-Messklemme	14476,26	kWI	n		RESET			
	33 OG3-Küche Gesamt	VIPA-Messklemme	25483,96	kWI	n		RESET			
	54 GEB2-OG2 UV2 Gesamt	VIPA Messklemme	17018,04	kWI	n		RESET			
	63 GEB2-OG1 UV2 Gesamt	VIPA Messklemme	14320,8	kWI	n		RESET			
	70 GEB2-OG3 UV1 Gesamt	VIPA Messklemme	5265,12	kWI	n		RESET			
	77 GEB2-OG3 UV2 Gesamt	VIPA Messklemme	1952,1	kWI	n		RESET			
	81 GEB2-KG Gesamt	VIPA Messklemme	33346,02	kWI	n		RESET	-		
							RESET	•		
							RESET			
							RESET			
							RESET			
							RESET			
							RESET			
							RESET			
							(E10) REPORT	(E11) DRUCK		
(F1) START	(F2) LIVE-DATEN (F3) EINSTELLUNG (I	F4) TREND (F5) AUSWERTUN LISTE	KOSTEN	GESCHÄFTSJ.	(F8) ALARMLISTE	(F9) MESSGERÄTE	LASTMANAGE. AIS	SCREENSHOT	(F12) HILFE	

- 1 *Statuszeile* mit dem Systemnamen, der aktuellen Uhrzeit und dem Datum des Systems sowie der Information zum aktuellen Menüpunkt
- 2 Hauptfenster zur Darstellung von Informationen
- 3 Navigation im Hauptfenster
- 4 Hauptmenü zur Auswahl der entsprechenden Informationen im Hauptfenster

3.2.1 Menüstruktur	
START	Anzeige des Startbildschirms mit den Tageszählern der entsprechenden Kostenstelle für einfaches Energiemanagement.
	KOSTENSTELLE
	 Auswahl der aktuell angezeigten Kostenstelle und deren Messstellen.
	RESET
	- Hiermit konnen Sie den entsprechenden Tageszahler zurücksetzen.
LIVE-DATEN	Tabellarische Anzeige aller Zählerstände der entsprechenden Kostenstelle und deren ermittelte Leistung und Arbeit
	KOSTENSTELLE
	– Auswahl der aktuell angezeigten Kostenstelle und deren Messstellen.
EINSTELLUNG	Hier können Sie Ihre Mess- und Kostenstellen einrichten, die Anbindung an SQL- und FTP-Server durchführen, die Programmsprache umschalten, E-Mail-Benachrichtigungen einstellen und die Benutzer verwalten.
	MESSSTELLEN
	 Hier können Sie Namen und Bezeichnungen für Ihre Messstellen angeben. KOSTENSTELLEN
	 Hier können Sie die Bezeichnungen f ür Ihre Kostenstellen angeben.
	 Hier konnen Sie die Energiearten spezifizieren SOL-SERVER und ETR-SERVER
	 Geben Sie hier die Parameter f ür den Zugriff auf Ihre SQL-Datenbank bzw. auf Ihren ETP-Server an
	SPRACHUMSCHALTUNG
	 Hier können Sie die entsprechende Sprache f ür ihr Programm einstellen, indem Sie auf die entsprechende Landesflagge klicken.
	E-MAIL SETUP
	 Für eine automatische E-Mail-Benachrichtigung für Fehler, Lastmanagement und Reports können Sie hier E-Mail-Adressen hinterlegen.
	RESET ZYKLUSZEIT MIN/MAX
	 Uber ZYKLUSZEIT AKTUELL wird die aktuelle Zykluszeit Ihres Systems in ms angezeigt und die Min und MaxWerte werden stetig ermittelt. Mit RESET ZYKLUSZEIT MIN/MAX können Sie diese Werte zurücksetzen.
	LOGIN
	 Mit LOGIN melden Sie sich als Anwender an. Als Anwender können Sie Einstel- lungen nicht ändern.
	 Mit LOGIN ADMIN können Sie Einstellungen ändern. Unter "Angemeldet ist" wird angezeigt welcher Benutzer aktuell angemeldet ist
	 – Über diese Schaltfläche melden Sie sich vom System ab.
	BENUTZERVERWALTUNG
	 Hier können Sie Benutzer anlegen und über die Zuordnung der entsprechenden Benutzerebenen den Zugriff steuern.
	 Mit LADEN können Sie Ihre Einstellungen und Parameter der Messstellen als gespeicherte Konfiguration direkt aus der Datenbank laden. Während des Lade- vorgangs leuchtet die symbolisch dargestellte LED.
	SPEICHERN
	 Mit SPEICHERN werden Ihre Einstellungen und Parameter der Messstellen über- nommen und als Konfiguration gespeichert. Während des Speichervorgangs leuchtet die symbolisch dargestellte LED.

TREND

Bediendialog > Menüstruktur

Hier können Sie sich Ihre Energieverbräuche in Form von Trend-Kurven analysieren und ausgeben lassen.

LIVE-TREND

- Diese Ansicht arbeitet wie ein Schreiber und zeigt die letzten Einträge zur entsprechenden Messstelle.
- ANALYSE-TREND
 - In dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit die aufgezeichneten Daten zu analysieren.
- ANALYSE-TREND FÜR VERGLEICH
 - In dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit die aufgezeichneten Daten zu analysieren und zu vergleichen.

AUSWERTUNG LISTE Hier können Sie in einer Listenausgabe die Verbräuche nach *Kostenstelle* über einen frei definierbaren *Zeitraum* berechnen und darstellen.

VERBRAUCH / KOSTEN Hier können Sie in einer Listenausgabe den Verbrauch, die Kosten und die CO₂-Emission für eine Kostenstelle und eine Energieart über einen frei definierbaren Zeitraum berechnen und darstellen. Hierbei werden die Summe und der prozentuale Anteil im Vergleich zum Vorjahr berechnet.

- SORT. ID
 - Liste bzw. Trend werden nach ID sortiert ausgegeben

SORT. GROSS/KLEIN

- Liste bzw. Trend werden mit dem größten Wert zuerst in absteigender Reihenfolge sortiert ausgegeben.
- SORT. KLEIN/GROSS
 - Liste bzw. Trend werden mit dem kleinsten Wert in aufsteigender Reihenfolge sortiert ausgegeben.
- TREND
 - Die Werte werden in Form eines Trends ausgegeben.

ENERGIETRÄGERANTEIL

 Bei Einsatz mehrerer Energieträger können Sie diese in Form einer Tortengrafik grafisch gegenüberstellen. Sinnvoll ist hier die Ansicht nach Kosten oder CO₂-Emission.

AUSWERTUNG GESCHÄFTSJAHR

Hier können Sie in einer Listenausgabe den Verbrauch, die Kosten und die CO₂-Emission pro Monat für eine *Messstelle* für das gewünschte *Geschäftsjahr* berechnen und darstellen. Hierbei werden die Summe und der prozentuale Anteil pro Monat im Vergleich zum Vorjahr berechnet.

- SORT. MONAT
 - Liste bzw. Trend werden nach Monat sortiert ausgegeben.
- SORT. GROSS/KLEIN
 - Liste bzw. Trend werden mit dem größten Wert zuerst in absteigender Reihenfolge sortiert ausgegeben.
- SORT. KLEIN/GROSS
 - Liste bzw. Trend werden mit dem kleinsten Wert in aufsteigender Reihenfolge sortiert ausgegeben.
- TREND
 - Die Werte werden in Form eines Trends ausgegeben.

	 GANGLINIE / DAUERLINIE Hier werden die Messwerte einer <i>Messstelle</i> zusammen mit der zugehörigen <i>Dauerlinie</i> dargestellt. In der Dauerlinie werden die Messwerte in aufsteigender Reihenfolge grafisch dargestellt. GANGLINIE AKT. Hiermit können Sie die Darstellung der Ganglinie aktualisieren.
ALARMLISTE	Hier sehen Sie eine Alarmliste. Diese zeigt Ihnen Grenzwertüberschreitungen und Kom- munikationsfehler an. Diese können ebenso per E-Mail versandt werden, wenn dies unter E-MAIL SETUP entsprechend konfiguriert wurde.
MESSGERÄTE	Hier sehen Sie in klassischen Drehspulenmessgeräten die aktuellen Messwerte für die entsprechende Kostenstelle.
REPORT LASTMANAGE- MENT / AIS	 SPITZENLASTMANAGEMENT Hier können Sie für die jeweilige Messstelle Grenzwerte bestimmen, bei deren Überschreitung eine Wertübergabe an die SPS erfolgt. Das eigentliche Lastmanagement hat in der SPS mittels Anwenderprogramm zu erfolgen. Beim Lastmanagement können gezielt Verbraucher abgeschaltet werden, sobald ein gewisser kWh-Wert überschritten wird. AIS AIS steht für Anlagen-Informations-System. Hier finden Sie die individuell gestalteten kundenspezifischen Reporte. MEPORT Hier haben Sie Zugriff auf den SQL-Report-Service zum Abruf verschiedener Reports. EPORT MANAGER Hier können Sie die entsprechenden Musterreports anpassen.
DRUCK SCREENSHOT	Erstellt bei Tastendruck einen Bildschirmausdruck auf dem aktuellen Standarddrucker.
HILFE	Neben den Kontaktdaten zum VIPA-Support finden sie hier Informationen zu Versions- stand und Anzahl der lizenzierten Messstellen.

Einrichtung und Verwaltung von MESSSTELLEN

4 Messwerterfassung einrichten

4.1 Übersicht

Anmeldung

Für Änderungen der Systemeinstellungen wie z.B. die Einrichtung einer Messwerterfassung müssen sie am System angemeldet sein. Die Anmeldung erfolgt in **EINSTELLUNG** über **LOGIN** bzw. **LOGIN ADMIN**. Skapitel 2.10 "Benutzer anlegen und verwalten" auf Seite 11

Mess- und Kostenstellen, Energiekosten

MESSSTELLEN

Hier können Sie Namen und Bezeichnungen f
ür Ihre Messstellen angeben.

KOSTENSTELLEN

Geben Sie hier Ihre Kostenstellen an.

ENERGIEKOSTEN

- Spezifizieren Sie hier Ihre Energiearten.

Konfiguration laden und speichern

LADEN

- Mit **LADEN** können Sie Ihre Einstellungen und Parameter der Messstellen als gespeicherte Konfiguration direkt aus der Datenbank laden. Während des Ladevorgangs leuchtet die symbolisch dargestellte LED. Bei jedem Programmstart wird die Konfiguration geladen.
- SPEICHERN
 - Mit SPEICHERN werden Ihre Einstellungen und Parameter der Messstellen übernommen und als Konfiguration gespeichert. Während des Speichervorgangs leuchtet die symbolisch dargestellte LED.

4.2 Einrichtung und Verwaltung von MESSSTELLEN

Über **MESSSTELLEN** unter **EINSTELLUNG** gelangen Sie in ein Dialogfenster. Hier können Sie Ihre Messstellen zeilenweise in einer Tabelle anlegen und verwalten. Mit **SPEICHERN** werden Ihre Einstellungen übernommen und als Konfiguration gespeichert.

	MESSSTELLEN INTERN	MESSSTELLE BENUTZER	EINHEIT	FAKTOR	MESSGERÄT	IP-ADRESSE	GERĂTE- ADRESSE	ADRESSE	OFFSET	ENERGIEART / ART	KOSTENSTELLE	ALARM	RAW
1	UV1	Trafostation 1	kWh	1	SLIO ECO-COUNTER 🔻	192.168.123.10	0	1.1	0	Strom	К1 🗸	300	
2	UV2	Trafostation 2	kWh	1	SLIO ECO-COUNTER 🔻	192.168.123.10	0	1.2	0	Strom 🗸	К1 🔻	200	
3	UV3	Trafostation 3	kWh	1	SLIO ECO-COUNTER 🔻	192.168.123.10	0	2.1	0	Strom	К1 🗸	200	
4	UV4	Trafostation 4	kWh	1	SLIO ECO-COUNTER 🔻	192.168.123.10	0	2.2	0	Strom	К1 🔻	200	
5	Anlage 1	Verpackungsmaschine 1	kWh	1	SLIO ECO-COUNTER 🔻	192.168.123.10	0	3.1	0	Strom	К2 🔻	200	
6	Anlage 2	Verpackungsmaschine 2	kWh	1	SLIO ECO-COUNTER 🔻	192.168.123.10	0	3.2	0	Strom 🗸	K2 🔻	999999	
7	Anlage 3	Verpackungsmaschine 3	k/Wh	1	SLIO ECO-COUNTER 🔻	192.168.123.10	0	4.1	0	Strom	K2	999999	
8	Anlage 4	Verpackungsmaschine 4	kWh	1	Virtuell 🔻		0	1+2+3	0	Strom 🗸	K2 🔻	999999	
9				0	AUS 🔻		0	0	0	•	-	999999	
10	Anlage 5	Abfüller 1	kWh	1	SPS mit RFC1006 🔻	192.168.123.50	2	DB1.DBW0	0	Strom	К2	999999	
11	Anlage 6	Abfüller 2	kWh	1	SPS mit RFC1006	192.168.123.50	2	DB1.DBW4	0	Strom	К2	999999	
12	Anlage 7	Abfüller 3	kWh	1	AUS 🔻		0	0	0	Strom	К2 🔻	999999	
13	Anlage 8	Abfüller 4	kWh	1	AUS 🔻		0	0	0	Strom	К2 🗸	999999	
14	Anlage 9	Ladestation 1	kWh	1	AUS 🔻		0	0	0	Strom 🗸	К2 🔻	999999	
15	Anlage 10	Ladestation 2	kWh	1	AUS 🔻		0	0	0	Strom 🔫	К2 🔻	999999	
16	Anlage 11	Ladestation 3	kWh	1	AUS 🔻		0	0	0	Strom 🔻	К2 🔻	999999	

ID

Eindeutiger Bezeichner als fortlaufende Nummer für diese Messstelle.

MESSSTELLE INTERN

Interne Bezeichnung für diese Messstelle. Diese können Sie beispielsweise zur Anlagen-Ort-Kennzeichnung verwenden wie z.B. *"FAN-1-1"*.

VIPA Green Solutions	Messwerterfassung einrichten
	Einrichtung und Verwaltung von MESSSTELLEN
MESSSTELLE BENUTZER	Hier können Sie einen Bezeichner angeben, der den Namen unter MESSSTELLE INTERN näher beschreibt wie z.B. "Lüfter 1 in Gebäude 1".
EINHEIT	Geben Sie hier eine Einheit an wie z.B. kWh, kW, oder kWh/m ³ .
FAKTOR	 Hier können Sie die Anzahl der Impulse pro <i>Einheit</i> angeben. Wie z.B. <i>"1000"</i> für 1000 Impulse pro 1kWh oder <i>"1"</i> für 1 Impuls pro 1kWh (keine Skalierung). Ein Faktor > 0 ist immer anzugeben, da ansonsten der Messwert 0 angezeigt wird.
MESSGERÄT	Geben Sie hier den Typ der Messstelle an. Je nach Versionsstand können Sie hier die Messgeräte verschiedener Hersteller auswählen. Zusätzlich gibt es folgende Parameter:
	 "Aus" Abwahl - Messung ist inaktiv. "SLIO ECO Counter" Bei Einsatz eines System SLIO Modbus/TCP-Kopplers in Verbindung mit Zählermodulen für S0-Impulse. <i>Kapitel 7 "Einsatz VIPA System SLIO Zähler" auf Seite 42</i> "SPS mit RFC 1006" Bei Einsatz einer SPS mit Ethernet-PG/OP-Schnittstelle. "UMG" Bei Einsatz eines Universalmessgeräts mit Modbus/TCP wie z.B. von Janitza oder Siemens. "WAGO" Projektierung wie RFC 1006. "NZR" Projektierung wie RFC 1006, mit der Slot-Adresse der CPU als GERÄTE-ADRESSE. "Solvimus" Projektierung wie RFC 1006. "Virtuell" Bei Einsatz als virtuelle Messstelle zur Addition, Subtraktion Multiplikation oder Division mit anderen Messstellen.
IP-ADRESSE	Hier können Sie die IP-Adresse der Messstelle bzw. des Modbus/TCP-Kopplers angeben. Die Port-Adresse können Sie mit ":" an die IP-Adresse anfügen (z.B. 192.168.0.1:12345). Fügen Sie keinen Port an, wird jeweils der Standardport verwendet. Dieser ist bei Modbus-TCP 502 und für S7-TCP/IP 102.
GERÄTE-ADRESSE	Bei Kommunikation über Ethernet-PG/OP-Schnittstelle: Angabe des Steckplatzes.

- Bei Kommunikation über Ethernet-PG/OP-Schnittstelle: Angabe des Steckplatzes. Geben Sie für die CPU "2" an. Ansonsten ist dieser Wert 0 bzw. 1.
 - Bei Modbus-RTU-Kommunikation: Angabe einer gültigen Geräteadresse zwischen 1 und 255.
 - Bei Modbus-TCP-Kommunikation: Angabe einer gültigen IP-Adresse



Bitte beachten Sie, dass bei manchen Universalmessgeräten (UMG) auch unter Modbus-TCP eine gültige Modbus-RTU-Adresse anzugeben ist, da ansonsten keine Daten übermittelt werden und das Lastmanagement nicht funktionieren kann! Angaben hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem UMG.

Einrichtung und Verwaltung von MESSSTELLEN

Bitte beachten Sie, dass bei der Projektierung des Messgeräts PAC1200 unter GERÄTE-ADRESSE die Slot-Adresse der CPU eingetragen wird.

ADRESSE

- Geben Sie hier f
 ür MESSGERÄT "SLIO ECO Counter" die Adresse des Z
 ählers im Format Steckplatz.Z
 ählernummer an.
 - Steckplatz 7, Zähler 2: 7.2
- Geben Sie hier f
 ür MESSGERÄT "SPS mit RFC 1006" den Speicherbereich der CPU im Format Datenbausteinnummer: Datum oder Merkernummer an.
 - Datenbaustein 100, Datenwort 0 → DB100.DBW0
 - − Merker $10 \rightarrow M10$
 - Der entsprechende Eintrag muss vom Typ REAL sein.
- Geben Sie hier f
 ür das MESSGERÄT "UMG"

die Register-Adresse des Universalmessgeräts an, unter der der gewünschte Messwert abliegt. Näheres hierzu finden Sie in der Register-Beschreibung zu Ihrem Universalmessgerät.

- Geben sie hier f
 ür MESSGERÄT "Virtuell" die mathematische Formel bestehend aus Operanden und Operatoren an. Hier gelten folgende Regeln:
 - Operand: ID-Nr. der Messstelle
 - Operatoren: + (Addition),
 - (Subtraktion),
 - * (Multiplikation),
 - : (Division)
 - Nur bei Addition und Subtraktion sind mehrere *Operatoren* zulässig. Diese müssen aber identisch sein.
 - Bei Multiplikation und Division ist nur 1 Operator zulässig

Funktion		Eingabe	zulässig
ID1 + ID2 + ID3	\rightarrow	1+2+3	ја
ID1 - ID2 - ID3	\rightarrow	1-2-3	ја
ID1 - ID2 + ID3	\rightarrow	1-2+3	nein
ID 1 * ID 2	\rightarrow	1*2	ја
ID 1 * ID 2 * ID 3	\rightarrow	1*2*3	nein
ID 1 : ID 2	\rightarrow	1:2	ја
ID 1 : ID 2 : ID 3	\rightarrow	1:2:3	nein

OFFSET	Hier können Sie einen Offset vorgeben, welcher immer zum Messwert hinzuaddiert wird. Die Angabe erfolgt in der vorgegebenen Einheit. Beispielsweise können Sie hiermit bei Verwendung der S0-Impulse den aktuellen Zählerstand und den Zählerstand im VIPA Energiemanagement System abgleichen.
ENERGIEART / ART	Hier können Sie eine über ENERGIEKOSTEN definierte ENERGIEART auswählen und der Messstelle zuordnen.
KOSTENSTELLE	Hier können Sie eine über KOSTENSTELLEN definierte KOSTENSTELLE auswählen und der Messstelle zuordnen.

ALARMSCHWELLE

- Hier können Sie einen Schwellenwert für den Messwert in der entsprechenden EIN-HEIT pro Stunde eintragen, bei dessen Überschreiten folgende Aktionen ausgeführt werden:
 - Es erfolgt ein Eintrag der Messstellen-*ID* in die Alarmliste.
 - Falls parametriert werden Sie per E-Mail entsprechend benachrichtigt.

RAW

- Ist RAW deaktiviert, wird der Messwert auf Leistung pro Stunde hochgerechnet und in der Tabelle f
 ür Leistung abgelegt.
- Ist RAW aktiviert, wird der Messwert nicht auf die Leistung pro Stunde hochgerechnet sondern unverändert in der Tabelle für die Leistung abgelegt. Dies ermöglicht im *TREND* eine Gegenüberstellung von Prozesswerten zu Energiewerten wie z.B. für Temperaturen und Stückzahlen.

4.3 KOSTENSTELLEN

In diesem Dialogfenster können Sie Ihre Kostenstellen verwalten, indem Sie eine Bezeichnung für die entsprechende Kostenstelle angeben. Mit **SPEICHERN** werden Ihre Einstellungen übernommen und als Konfiguration gespeichert.

	SF	REEN SOLU	TION	V]	PA-EnMS	SETUP				YASKAWA
	MESSSTEL	LEN	KOSTENSTELLEN	ENERGIEKOSTEN	SQL-SERVER UND FTP-SER	VER SPRACH	UMSCHALTUNG	E-MAIL SETUP	Zyklu	szeit minimal (ms)
	KOSTEN	STELLEN 1-51		KOSTENSTELLEN 51-101	KOS	TENSTELLEN 101-151		KOSTENSTELLEN 151-201	77	
1	VIPA	26	51	76	101	126	151	176	Zvklu	szeit maximal (ms)
2	Gebäude 1	27	52	77	102	127	152	177	2514	2
3	Gebäude 2	28	53	78	103	128	153	178	Zyklu	szeit aktuell (ms)
4	GEB 2 · EG	29	54	79	104	129	154	179	144	seen anden (ma)
5	GEB 2 - OG1	30	55	80	105	130	155	180		
6	GEB 2 - OG2	31	56	81	106	131	156	181	RESE	T Zykluszeit min/max
7	GEB 2 - OG3	32	57	82	107	132	157	182		
8	GEB1 - Keller	33	58	83	108	133	158	183		
9	GEB1 - EG	34	59	84	109	134	159	184	Anger	meldet ist :
10	GEB1 - OG1	35	60	85	110	135	160	185	vipa	
11	GEB1 - OG2	36	61	86	111	136	161	186		
12	GEB1 - OG3	37	62	87	112	137	162	187		LOGIN
13	GEB2 - Keller	38	63	88	113	138	163	188		
14		39	64	89	114	139	164	189		LOGIN ADMIN
15		40	65	90	115	140	165	190		
16		41	66	91	116	141	166	191		LOGOUT
17		42	67	92	117	142	167	192		
18		43	68	93	118	143	168	193		
19		44	69	94	119	144	169	194	BENU	TZER VERWALTUNG
20		45	70	95	120	145	170	195		
21		46	74	99	124	149	174	199		
22		40	73	08	123	148	173	198		(C) EXDEN
23		48	72	97	122	147	173	197		
24		40	74	06	121	140	171	196		(S) Speichern
25		50	75	100	125	150	175	200		
×.0			15	100	125	.50	175	200		
(F1) ST/	ART (F2) LIVE-DATEN	(F3) EINSTELLUNG	(F4) TREND (F5) AUSW LIS	TETUNG (F6) VERBRAUCH TE KOSTEN	(F7) AUSWERTUNG GESCHÄFTSJ.	(F8) ALARMLISTE	(F9) MESSGERÄTE (F10) REPORT LASTMANAGE. AIS	(F11) DRUCK SCREENSHOT	(F12) HILFE

4.4 ENERGIEKOSTEN

In diesem Dialogfenster spezifizieren Sie Ihre Energiearten. Mit **SPEICHERN** werden Ihre Einstellungen übernommen und als Konfiguration gespeichert.

ENERGIEKOSTEN

GREEN S			VIPA	-EnMS	SETUP	>					YASKAWA
MESSSTELLEN	KOSTENSTELLE	N ENERGIEKOSTE	EN SQL-SE	RVER UND FTP-SER	VER SPRA	CHUMSCHA	LTUNG	E-M/	IL SETUP	Zyklı	ıszeit minimal (ms)
										77	
		WÄHRUNG	EUR	EUR, USD,				_		Zyklu	ıszeit maximal (ms)
	ENERGIEART / ART	T KOSTEN	WÄHRUNG	EINHEIT	CO2-EMMI	SION	BERECHN	EN .		2514	12
	Strom	0,1214	EUR pr	ro kWh	120	g / ^{kWh}	7			Zyklu	iszeit aktuell (ms)
	Wasser	0,5	EUR PI	ro m ³	0	g / ^{m3}	V			178	
			EUR PI	ro		g /				RESE	T Zykluszeit min/max
			EUR PI	ro		g /					
			EUR PI	ro		g /					
			EUR PI	ro		g/	_			Ange	meldet ist :
			EUR PI	ro		g /				vipa	
			EUR PI	ro		g /	-				
			EUR PI	ro		g /	_				LOGIN
			EUK PI	10		g/					
			cuo pr	10		97	_				LOGIN ADMIN
			EUR PI	10		g/					
			EUR P	ro		g/	E				LOGOUT
			EUR DI	ro		a/					
			EUR DI	ro		g /					
			EUR PI	ro		g /				BENU	JTZER VERWALTUNG
			EUR PI	ro		g /	Г				
			EUR PI	ro		g /					(L) LADEN
			EUR PI	ro		g /	Г				
											(S) Speichern
										-	
(F1) START (F2) LIVE-DA	TEN (F3) EINSTELLUNG	(F4) TREND (F	5) AUSWERTUNG LISTE	(F6) VERBRAUCH KOSTEN	(F7) AUSWERTUNG GESCHÄFTSJ.	(F8) ALAF	RMLISTE	(F9) MESSGERÄTE	(F10) REPORT LASTMANAGE. AIS	(F11) DRUCK SCREENSHOT	(F12) HILFE

Tabellenelemente

ENERGIEART / ART

- Geben Sie hier die Bezeichnung für die Energieart an.
- KOSTEN

- Geben Sie hier die Kosten pro Einheit an.
- WÄHRUNG
 - Geben Sie hier die gewünschte Währung an. Wie z.B. EUR für Euro und USD für US-Dollar.
- EINHEIT
 - Geben Sie hier eine Einheit an wie z.B.: kWh, kW, oder kWh/m³.
- CO2-EMISSION
 - Geben Sie hier die CO₂-Emission in g pro Einheit an.
- ETA BERECHNEN

START

5 Messdaten-Auswertung

5.1 START

Beim Programmstart meldet sich das *VIPA Energiemanagement System* mit dem *START*-Dialog. Hier haben Sie die Möglichkeit für die entsprechende Messstelle zusätzlich eine Kurzzeitmessung zu starten. Die im Hintergrund laufende Datenerfassung wird hiervon nicht beeinflusst. Die Kurzzeitmessung können Sie für Vergleichsmessungen heranziehen, z.B. wenn Sie den Energieverbrauch zu bestimmten Zeitpunkten vergleichen möchten.

🐠 GRE	EEN SOLL	JTION ,		VIPA	-EnMS	HOME					Y/ VIP
	KOS	TENSTELLE :	ELLE : Gebäude		•						
	ID	MESSSTELLEN INT	ERN MESSSTE	LLEN BENUTZER	VERBRAUCH	EINH	EIT	START DATUM			
	12	GEB2-EG Gesan	t VIPA-	Messklemme	27336,18	kW	h		RESET		
	20	GEB2-OG1 UV1 Get	samt VIPA-	Messklemme	18157,44	kW	h		RESET		
	28	GEB2-OG2 UV1 Get	amt VIPA-	Messklemme	14476,26	kW	h		RESET		
	33	OG3-Küche Gesar	nt VIPA-	Messklemme	25483,96	kW	h		RESET		
	54	GEB2-OG2 UV2 Get	samt VIPA	Messklemme	17018,04	kW	h		RESET		
	63	GEB2-OG1 UV2 Get	samt VIPA	Messklemme	14320,8	kW	h		RESET		
	70	GEB2-OG3 UV1 Get	samt VIPA	Messklemme	5265,12	kW	h		RESET		
	77	GEB2-OG3 UV2 Get	samt VIPA	Messklemme	1952,1	kW	h		RESET		
	81	GEB2-KG Gesan	t VIPA	Messklemme	33346,02	kW	h		RESET	_	
									RESET	•	
									RESET		
									RESET		
									RESET		
									RESET		
									RESET		
									RESET		
										í	
(F2)	LIVE-DATEN	(F3) EINSTELLUNG	(F4) TREND	(F5) AUSWERTUNG LISTE	(F6) VERBRAUCH KOSTEN	(F7) AUSWERTUNG GESCHÄFTSJ.	(F8) ALARMLISTE	(F9) MESSGERÄTE	(F10) REPORT LASTMANAGE. AIS	(F11) DRUCK SCREENSHOT	

■ ID

- Eindeutiger Bezeichner als fortlaufende Nummer für diese Messstelle.
- MESSSTELLE INTERN
 - Interne Bezeichnung für diese Messstelle.
 - Zur Anlagen-Ort-Kennzeichnung wie z.B. "FAN-1-1".
- MESSSTELLE BENUTZER

 - Beispielsweise zur näheren Beschreibung von FAN-1-1: "Lüfter 1 in Gebäude 1".
- VERBRAUCH
 - Hier wird der Stand des Kurzzeitzählers der Messstelle angezeigt.
- EINHEIT
 - Einheit wie z.B. kWh, kW, oder kWh/m³.
- START DATUM
 - Hier finden Sie den Zeitstempel zu dem der Kurzzeitzähler gestartet wurde.

RESET Mit Klick auf **RESET** wird der Verbrauchszähler für die Kurzzeitmessung zurückgesetzt, die Messung neu gestartet und Datum und Uhrzeit unter *START DATUM* als Zeitstempel eingetragen.

KOSTENSTELLE Wählen Sie hier die entsprechende Kostenstelle aus, für welche die Daten angezeigt werden sollen.

LIVE-DATEN

Navigation



Mit diesen beiden Schaltflächen können Sie innerhalb der Tabelle nach oben und unten navigieren.

5.2 LIVE-DATEN

Hier werden alle eingerichteten Messstellen aufgelistet zusammen mit deren aktuellen Zählerständen und deren Berechnung von *Leistung* und *Arbeit*.

~	GREEN	SOLL		١	VIPA-E	nMS LI	VE-D	ATA				YASKAWA
		KOS	TENSTELLE :	Gebä	ude 2	•						
		ID	MESSSTELLE INTERN	MESSSTELL	E BENUTZER	MESSWERT		MESSWERT ZUVOR	LEISTUNG	DIFFERENZ (ARI	BEIT)	
		12	GEB2-EG Gesamt	VIPA-Me	ssklemme	27339,18	kWh	27334,5	12,24219	3,060547		
		20	GEB2-OG1 UV1 Gesamt	VIPA-Me:	ssklemme	18159,72	kWh	18156,18	9,601563	2,400391		
		28	GEB2-OG2 UV1 Gesamt	VIPA-Me:	ssklemme	14478,36	kWh	14475	9,601563	2,400391		
		33	OG3-Küche Gesamt	VIPA-Me:	ssklemme	25489,76	kWh	25477,72	43,19531	10,79883		
		54	GEB2-OG2 UV2 Gesamt	VIPA Mes	ssklemme	17019,96	kWh	17016,96	7,921875	1,980469		
		63	GEB2-OG1 UV2 Gesamt	VIPA Mes	ssklemme	14323,14	kWh	14319,42	9,359375	2,339844		
		70	GEB2-OG3 UV1 Gesamt	VIPA Mes	ssklemme	5265,9	kWh	5264,76	2,400391	0,6000977	4	▲
		77	GEB2-OG3 UV2 Gesamt	VIPA Mes	ssklemme	1952,16	kWh	1952,04	0,2397461	0,05993652		
		81	GEB2-KG Gesamt	VIPA Mes	ssklemme	33348,36	kWh	33344,7	10,32813	2,582031		_
											_	
		_										
(F1) START	(F2) LIVE-D	ATEN	(F3) EINSTELLUNG (F	F4) TREND	(F5) AUSWERTUNG LISTE	(F6) VERBRAUCH KOSTEN	(F7) AUSWERTI GESCHÄFTS	UNG J. (F8) ALARMLISTE	(F9) MESSGERÄTE	(F10) REPORT LASTMANAGE. AIS	(F11) DRUCK SCREENSHOT	(F12) HILFE

Tabellenelemente

- ID
 - Eindeutiger Bezeichner als fortlaufende Nummer für diese Messstelle.
- MESSSTELLE INTERN
 - Interne Bezeichnung für diese Messstelle.
 - Beispielsweise zur Anlagen-Ort-Kennzeichnung wie z.B. "FAN-1-1".
- MESSSTELLE BENUTZER
 - Bezeichner, der den Namen unter MESSSTELLE INTERN näher beschreibt.
 - Beispielsweise zur näheren Beschreibung von FAN-1-1: "Lüfter 1 in Gebäude 1".
- MESSWERT
 - Hier wird der aktuelle Messwert der Messstelle angezeigt.
- EINHEIT
 - Einheit wie z.B. kWh, kW, oder kWh/m³.
- MESSWERT ZUVOR
 - Hier finden Sie den Messwert vor der Aktualisierung.
- LEISTUNG
 - Hier finden Sie die aktuelle Leistung der Messstelle.
- DIFFERENZ (Arbeit)
 - Hier finden Sie die Differenz der Arbeit zum vorherigen Messwert.

KOSTENSTELLE Wählen Sie hier die entsprechende Kostenstelle aus, für welche die Daten angezeigt werden sollen.



5.3 TREND



navigieren.

Über **TREND** gelangen Sie in das Dialogfenster für die Auswertung der Messdaten. Hier werden ausschließlich Leistungsdaten dargestellt. Durch Auswahl der entsprechenden Messstelle können Sie die Leistungsdaten in Form einer Kurve darstellen. Es gibt drei Untermenüpunkte:

Mit diesen beiden Schaltflächen können Sie innerhalb der Tabelle nach oben und unten

- LIVE-TREND Unter LIVE-TREND werden in einem definierbaren Zeitfenster 50 Messwerte als Kurve dargestellt. Über STIFTE können Sie die Messstellen bestimmen, welche angezeigt werden sollen.
- ANALYSE-TREND Unter ANALYSE-TREND werden die Messwerte innerhalb eines definierbaren Zeitfensters dargestellt. Mit den Schaltflächen unterhalb der Trend-Grafik können Sie das Zeitfenster entsprechend einstellen. Über STIFTE können Sie die Messstellen bestimmen, welche angezeigt werden sollen.
- ANALYSE-TREND FÜR Identisch zu ANALYSE-TREND, jedoch mit einem zweiten Trend zur Gegenüberstellung und zum Vergleich von Messdaten zu verschiedenen Zeiträumen oder anderen Mess-stellen.

5.4 AUSWERTUNG LISTE

Dieses Dialogfenster dient zur Analyse der Verbrauchsmengen gefiltert nach Kostenstellen im Vergleich zum Vorjahr über einen frei wählbaren Zeitraum. Für diesen Zeitraum werden die Verbrauchssummen sowie die statistischen Werte Maximal-, Minimal-, Mittelwert und Standardabweichung berechnet und zusammen mit dem Vorjahreswert angezeigt.

VER	BRAUCH ZEITRAUM VO	01.01.2017 V	00 - :	00 🔺	BIS : 01.0	6.2017	00	Überr	nehmen	KO	STENSTELLE :		GEB 2 - E	G	•
ID	MESSSTELLE INTERN	MESSSTELLE BENUTZER	ART	EINHEIT	KOSTENSTELLE	SUMME ZEITRAUM	MIN	МАХ	MITTEL	STANDARD- ABWEICHU.	SUMME ZEITRAUM VJ	MIN	MAX	MITTEL	STANDARD- ABWEICHU.
13	EG-Licht Innen/Aussen B1/B	VIPA-Messklemme	Strom	kWh	GEB 2 - EG	5009,89	0,00	3,66	0,56	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	EG-Licht B3-6	VIPA-Messklemme	Strom	kWh	GEB 2 - EG	4240,65	0,00	3,72	0,47	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	EG-Licht WC, Treppenhaus	VIPA-Messklemme	Strom	kWh	GEB 2 - EG	5075,04	0,00	2,82	0,56	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EG-Steckdosen B1-6, AP1-5	VIPA-Messklemme	Strom	kWh	GEB 2 - EG	2571,24	0,00	2,22	0,29	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EG-Steckdosen Halle, Anlief	VIPA-Messklemme	Strom	kWh	GEB 2 - EG	183,12	0,00	0,54	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EG-CEE-Steckdosen	VIPA-Messklemme	Strom	kWh	GEB 2 - EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EG-Steckdosen, Küche, WC	VIPA-Messklemme	Strom	kWh	GEB 2 - EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabellenelemente

- ID
 - Eindeutiger Bezeichner als fortlaufende Nummer für diese Messstelle.
- MESSSTELLE INTERN
 - Interne Bezeichnung für diese Messstelle.
 - Beispielsweise zur Anlagen-Ort-Kennzeichnung wie z.B. "FAN-1-1".

AUSWERTUNG LISTE

- MESSSTELLE BENUTZER
 - Bezeichner, der den Namen unter MESSSTELLE INTERN näher beschreibt.
 - Beispielsweise zur näheren Beschreibung von FAN-1-1: "Lüfter 1 in Gebäude 1".
- ART
 - Hier wird die Energieart angezeigt.
- EINHEIT
 - Einheit wie z.B. kWh, kW, oder kWh/m³.
- KOSTENSTELLE
 - Hier wird die ausgewählte Kostenstelle angezeigt.
- SUMME ZEITRAUM
 - Hier finden Sie den Verbrauch über den aktuell gewählten Zeitraum.
- MIN
 - Hier wird der kleinste Verbrauchswert innerhalb des Zeitraums angezeigt.
- MAX
 - Hier wird der größte Verbrauchswert innerhalb des Zeitraums angezeigt.
- MITTEL
- Hier wird der gemittelte Verbrauchswert innerhalb des Zeitraums angezeigt.
- STANDARDABWEICHUNG
 - Hier wird die Standardabweichung des Verbrauchswerts innerhalb des Zeitraums angezeigt. Hiermit erhalten Sie ein Maß dafür, wie weit die einzelnen Verbrauchswerte vom Mittelwert abweichen.
- SUMME ZEITRAUM VJ
 - Hier wird der Verbrauch über den gleichen Zeitraum für das Vorjahr angezeigt.
- MIN
 - Hier wird der kleinste Verbrauchswert innerhalb des Zeitraums f
 ür das Vorjahr angezeigt.
- MAX
 - Hier wird der größte Verbrauchswert innerhalb des Zeitraums für das Vorjahr angezeigt.
- MITTEL
 - Hier wird der gemittelte Verbrauchswert innerhalb des Zeitraums f
 ür das Vorjahr angezeigt.
- STANDARDABWEICHUNG
 - Hier wird die Standardabweichung des Verbrauchswerts innerhalb des Zeitraums f
 ür das Vorjahr angezeigt. Hiermit erhalten Sie ein Maß daf
 ür, wie weit die einzelnen Verbrauchswerte vom Mittelwert abweichen.
- **VERBRAUCH ZEITRAUM** Geben Sie hier den Zeitraum für die Verbrauchsberechnung an.

KOSTENSTELLE Wählen Sie hier die entsprechende Kostenstelle aus, für welche die Daten angezeigt werden sollen.

Navigation



Mit diesen beiden Schaltflächen können Sie innerhalb der Tabelle nach oben und unten navigieren.

5.5 VERBRAUCH / KOSTEN

Hier können Sie über einen definierbaren Zeitraum Verbrauch, Kosten oder CO₂-Emission, gefiltert nach Energieart und Kostenstelle ausgeben. Hierbei werden die Verbrauchssummen sowie die prozentualen Anteile für jede Messstelle berechnet und in Bezug zum Vorjahr ausgegeben.

VER	BRAUCH ZEITRAUM V	ON : 01.01.2015	BIS : 01.04.2	015			
ID	MESSSTELLE INTERN	MESSSTELLE BENUTZER	VERBRAUCH	EINHEIT	ANTEIL IN %	VERBRAUCH VORJAHR	ANTEIL IN % VORJAHR
5	Anlage 1	Verpackungsmaschine 1	219199,00	kWh	32,61	237405,20	26,15
6	Anlage 2	Verpackungsmaschine 2	65868,00	kWh	9,80	106479,80	11,73
7	Anlage 3	Verpackungsmaschine 3	159613,20	kWh	23,74	169835,10	18,71
8	Anlage 4	Verpackungsmaschine 4	0,00	kWh	0,00	181308,20	19,97
10	Anlage 5	Abfüller 1	51539,00	kWh	7,67	55789,20	6,15
11	Anlage 6	Abfüller 2	37861,30	kWh	5,63	42390,50	4,67
12	Anlage 7	Abfüller 3	4011,57	kWh	0,60	2445,40	0,27
13	Anlage 8	Abfüller 4	30347,50	kWh	4,51	32329,40	3,56
14	Anlage 9	Ladestation 1	14943,70	kWh	2,22	13102,40	1,44
15	Anlage 10	Ladestation 2	78509,20	kWh	11,68	55011,00	6,06
16	Anlage 11	Ladestation 3	8401,70	kWh	1,25	9555,90	1,05
17	Anlage12	Ladestation 4	1955,81	kWh	0,29	2093,55	0,23
				kWh	0,00		0,00
				kWh	0,00		0,00
				kWh	0,00		0,00
				kWh	0,00		0,00
			672249,90	kWh	100,00	907745,60	100,00

Tabellenelemente

ID

- Eindeutiger Bezeichner als fortlaufende Nummer für diese Messstelle.
- MESSSTELLE INTERN
 - Interne Bezeichnung für diese Messstelle.
 - Zur Anlagen-Ort-Kennzeichnung wie z.B. "FAN-1-1".
- MESSSTELLE BENUTZER
 - Bezeichner, der den Namen unter MESSSTELLE INTERN näher beschreibt.
 - Beispielsweise zur näheren Beschreibung von FAN-1-1: "Lüfter 1 in Gebäude 1".
- VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION
 - Hier werden f
 ür den aktuell gew
 ählten Zeitraum und f
 ür die Energieart, Verbrauch, Kosten oder CO₂-Emission angezeigt.
- EINHEIT
 - Einheit wie z.B.: kWh, kW oder kWh/m³.
- ANTEIL IN %
 - Hier wird der Anteil der ausgewählten Energieart innerhalb des Zeitraums angezeigt.
- VERBRAUCH VORJAHR, KOSTEN VORJAHR oder CO2-EMISSION VORJAHR
 - Hier werden f
 ür den aktuell gew
 ählten Zeitraum und f
 ür die Energieart, Verbrauch, Kosten oder CO₂-Emission f
 ür das Vorjahr angezeigt.
- ANTEIL IN % VORJAHR
 - Hier wird der Anteil der ausgewählten Energieart innerhalb des Zeitraums f
 ür das Vorjahr angezeigt.

Messdaten-Auswertung	VIPA Green Solutions
VERBRAUCH / KOSTEN	
KOSTENSTELLE	Wählen Sie hier die entsprechende Kostenstelle aus, für welche die Daten angezeigt werden sollen.
ENERGIEART	Wählen Sie hier die entsprechende Energieart aus, für welche die Daten angezeigt werden sollen und definieren Sie über VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION die auszugebenden Daten.
SORT. ID	Im aktivierten Zustand wird die Liste aufsteigend nach ID der Messstelle sortiert.
SORT. GROSS/KLEIN	Im aktivierten Zustand wird die Liste absteigend nach VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION sortiert.
SORT. KLEIN/GROSS	Im aktivierten Zustand wird die Liste aufsteigend nach VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION sortiert.
CO2-EMISSION ZEITRAUM VON : 52,61 15,81 100% 56,98 25,56	 Im aktivierten Zustand werden VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION mit der aktivierten Sortierung grafisch als Balkendiagramm für den gewählten Zeitraum dargestellt: Die Darstellung des aktuellen Werts erfolgt prozentual als grüner Balken. Den absoluten Messwert finden Sie oberhalb des Balkens. Den prozentualen Vorjahreswert finden Sie immer rechts neben dem grünen Balken als blauer Balken. Den absoluten Messwert finden Sie oberhalb des Balkens. Sofern Sie beim Einrichten der Messstelle eine ALARMSCHWELLE definiert haben, wird diese als gelber Balken links neben dem Messwert eingeblendet. Unterhalb der Balken finden Sie die Bezeichnungen der Messstellen. Die entsprechende EINHEIT wird rechts neben dem Trend angezeigt
75%	



MESSSTELLEN

AUSWERTUNG GESCHÄFTSJAHR

KOSTENSTELLE

VIPA

ENERGIETRÄGERANTEIL (ETA)

Im aktivierten Zustand werden VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION der Energieträgeranteile als Tortengrafik zusammen mit der zugehörigen Wertetabelle für den gewählten Zeitraum dargestellt.



5.6 AUSWERTUNG GESCHÄFTSJAHR

ID

Dieses Dialogfenster bietet Ihnen einen Überblick von VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION einer Messstelle für das entsprechende Jahr.

ENERGIEART

Wasser

GESCHÄFTSJAHR

2017

MESSSTELLE INTERN

Wasser Haus 1

MESSSTELLE

MONAT	VERBRAUCH	EINHEIT	ANTEIL IN %	VERBRAUCH VORJAHR	ANTEIL IN % VORJAHR
Januar	136,28	m³	26,21	0,00	0,00
Februar	137,90	m³	26,52	0,00	0,00
März	177,56	m³	34,15	0,00	0,00
April	6,02	m³	1,16	0,00	0,00
Mai	40,71	m³	7,83	130,19	10,75
Juni	21,51	m³	4,14	166,14	13,72
Juli	0,00	m³	0,00	180,96	14,94
August	0,00	m³	0,00	159,42	13,17
September	0,00	m³	0,00	168,20	13,89
Oktober	0,00	m³	0,00	139,61	11,53
November	0,00	m³	0,00	152,17	12,57
Dezember	0.00	m ³	0.00	114 17	9.43

MESSSTELLE BENUTZER

S0-Zähler

AUSWERTUNG GESCHÄFTSJAHR

Tabellenelemente	 MONAT Hier wird der Monat des Messwerts angezeigt. VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION Hier werden für das Geschäftsjahr, Messstelle und Monat der Verbrauch, die Kosten oder die CO₂-Emissionen angezeigt. EINHEIT Einheit wie z.B.: kWh, kW, oder kWh/m³. ANTEIL IN % Hier wird für Geschäftsjahr, Messstelle und Monat der prozentuale Anteil am Jahreswert angezeigt. VERBRAUCH VORJAHR, KOSTEN VORJAHR oder CO2-EMISSION VORJAHR Hier werden für Messstelle und Monat der Verbrauch, die Kosten oder die CO₂-Emissionen für das Vorjahr angezeigt. ANTEIL IN % VORJAHR
	 Hier wird für Geschäftsjahr, Messstelle und Monat der prozentuale Anteil am Vorjahreswert angezeigt. Summe Hier wird der jeweilige Jahreswert angezeigt.
GESCHÄFTSJAHR	Wählen Sie hier das entsprechende Geschäftsjahr aus, für welches die Daten angezeigt werden sollen.
MESSSTELLE	Wählen Sie hier die entsprechende Messstelle aus, für welche die Daten angezeigt werden sollen.
VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION	Definieren Sie über VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION die auszugebenden Daten.
SORT. MONAT	Im aktivierten Zustand wird die Liste aufsteigend nach MONAT sortiert.
SORT. GROSS/KLEIN	Im aktivierten Zustand wird die Liste absteigend nach VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION sortiert.
SORT. KLEIN/GROSS	Im aktivierten Zustand wird die Liste aufsteigend nach VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION sortiert.
TREND	 Im aktivierten Zustand werden VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION mit der aktivierten Sortierung grafisch als Balkendiagramm für das gewählte Jahr dargestellt: Die Darstellung des aktuellen Werts erfolgt prozentual als grüner Balken. Den absoluten Messwert finden Sie oberhalb des Balkens. Den prozentualen Vorjahreswert finden Sie immer rechts neben dem grünen Balken als blauer Balken. Den absoluten Messwert finden Sie den entsprechenden Monat. Die entsprechende EINHEIT wird rechts des Trends angezeigt.

GANGLINIE / DAUERLINIE

Im aktivierten Zustand werden VERBRAUCH, KOSTEN oder CO2-EMISSION als *Dauerlinie* und als *Ganglinie* dargestellt. Beide Linien bieten Ihnen einen schnellen Überblick über Verbrauchspitzen für das Jahr.

Dauerlinie

- Die Messwerte werden in aufsteigender Sortierung als grüne Linie dargestellt.
- Ganglinie
 - Die Messwerte werden sortiert nach Tag als rote Linie dargestellt.



Folgende Informationen finden Sie im Beispieldiagramm oben.

- Der Dauerlinie können Sie entnehmen, dass für ca. 30 Tage nichts verbraucht wurde. Den genauen Zeitpunkt finden Sie in der Ganglinie.
- Der Dauerlinie können Sie entnehmen, dass an einem Tag ein sehr hoher Verbrauch herrschte. Den Zeitpunkt finden Sie in der Ganglinie.
- Der Dauerlinie können Sie entnehmen, dass ca. die Hälfte des Jahres der Verbrauch unter 8000kWh pro Tag lag. Hier können Techniken zur Verbrauchsoptimierung ansetzen.

Bitte beachten Sie, dass nicht immer die größten Energieverbraucher auch die größten Energiekostenverursacher sind. Beispielsweise verursacht ein Elektroantrieb mit einer Leistung von 30kW, welcher am Tag eine halbe Stunde betrieben wird, weniger Kosten als ein Elektroantrieb mit einer Leistung von 1kW, welcher den ganze Tag läuft. Hier wäre eine energetische Optimierung des kleinen Verbrauchers von Vorteil. Von VIPA erhalten Sie auch Antriebe, welche die Norm IE4 für Energieeffizienz übersteigen.

GANGLINIE AKT.

Hiermit wird die grafische Ausgabe aktualisiert. Zur Darstellung der aktuellen Werte sollten Sie immer nach Aktivierung von GANGLINIE / DAUERLINIE mit GANGLINIE AKT. die Werte aktualisieren.

5.7 ALARMLISTE

In diesem Dialogfenster sind aktuelle und historische Alarmmeldungen aufgelistet, welche bei Kommunikationsproblemen oder Limit-Verletzungen der einzelnen Messstellen angezeigt werden. In **EINSTELLUNG** unter **E-MAIL SETUP** können Sie einstellen, dass Sie im Fehlerfall per E-Mail benachrichtigt werden. Die Meldungen werden mit einem Zeitstempel versehen. Meldungen ohne Angabe einer Dauer sind immer noch aktiv.

	Alarm-Beschreibung	ON-Zeit T	Dauer
Ξ 🛕	StatusRFC1006_ID10	10.11.2015 08:32:54	0,00:50:12
E	Alarm ON	2015-11-10 08:32:54	
	Alarm ON	2015-11-06 16:12:07	
	Alarm ON	2015-11-06 16:10:21	
International Action of the second	Alarm ON	2015-11-06 16:08:53	
•	Alarm ON	2015-11-06 16:08:38	
	Alarm ON	2015-11-06 15:50:07	
	Alarm ON	2015-11-06 15:49:10	
•	Alarm ON	2015-11-06 15:48:39	
	Alarm ON	2015-11-06 14:59:50	
•	Alarm ON	2015-11-06 14:28:38	
	Alarm ON	2015-11-06 14:26:22	
(H)	Alarm ON	2015-11-06 14:21:22	
•	Alarm ON	2015-11-06 13:41:36	
	Alarm ON	2015-11-06 13:37:31	
A	StatusModbusTCPIP_ID1	10.11.2015 08:32:54	0,00:50:12



- 1 Ausgewählte Meldung quittieren
- 2 Alle Meldungen quittieren
- 3 Ausgewählte Meldung löschen
- 4 Alle Meldungen löschen
- 5 Alarmton im Fehlerfall



Hier werden Ihnen die Messstellen in klassischen Drehspulenmessgeräten angezeigt. Über *KOSTENSTELLE* können Sie die entsprechende Kostenstellen auswählen. Die angezeigten Messwerte werden automatisch skaliert und im gleichen Zyklus aktualisiert wie Ihre Messdaten.

KOSTENSTELLE :	ID 1	ID 2	ID 3
К1 💌	Transation 1 160060002400 2800 400 400 5600 4000	40 km 160 0 200	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 REPORT LASTMANAGEMENT / AIS

6.1 SPITZENLASTMANAGEMENT

Lastmanagement hat das Ziel die elektrische Arbeit innerhalb 15 Minuten unterhalb eines gewissen Limits zu halten. Dies können Sie erreichen, indem Sie aktuell nicht erforderliche Verbraucher abschalten bzw. in der Leistung reduziert und zu Produktionsbeginn wieder einschalten bzw. aktivieren. Hiermit lassen sich Standby-Verbräuche und aktuelle Spitzenlasten verringern. Beispielsweise können Sie zum Erreichen des geforderten Limits Öfen oder Gefriergeräte für kurze Zeit abschalten. Im *VIPA Energiemanagement System* können Sie unter **SPITZENLASTMANAGEMENT** für die entsprechende Messstelle bis zu 2 Grenzwerte definieren, bei deren Überschreitung eine parametrierte CPU informiert wird. In der CPU können Sie über ein zu erstellendes Anwenderprogramm auf die Überschreitung reagieren und z.B. die Leistung eines angebunden Verbrauchers kurzfristig minimieren oder ganz abschalten.

ID	MESSSTELLE INTERN	MESSSTELLE BENUTZER	MESSWERT	EINHEIT	1. LIMIT	2. LIMIT	AKTIV
1	UV1	Trafostation 1	1000,00000	kWh	1000,00000	1200,00000	
8	Anlage 4	Verpackungsmaschine 4	1051,0000	kWh	800,000	1100,0000	•

IP-ADRESSE-SPS	GERĂTE- ADRESSE	ADRESSE MESSWERT	ADRESSE LIMIT 1	ADRESSE LIMIT 2	ADRESSE STATUS LIMIT 1	ADRESSE STATUS LIMIT 2	ADRESSE AKTIV
192.168.1.200	2	DB10.DBW0	DB10.DBW4	DB10.DBW8	DB10.DBX12.0	DB10.DBX12.1	DB10.DBX12.2
192.168.1.200	2	DB11.DBW0	DB11.DBW4	DB11.DBW8	DB11.DBX12.0	DB11.DBX12.1	DB11.DBX12.2

	Tabe	llene	elem	ente
--	------	-------	------	------

■ ID

- Als Grundlage f
 ür das Lastmanagement geben Sie hier die *ID* der Messstelle an. Daraufhin werden die Parameter in der Tabelle mit den Eintr
 ägen aus der Datenbank bef
 üllt. Durch L
 öschen der ID wird der Messwert wieder aus der Tabelle entfernt.
- MESSSTELLE INTERN
 - Interne Bezeichnung für diese Messstelle.
 - Zur Anlagen-Ort-Kennzeichnung wie z.B. "FAN-1-1".
- MESSSTELLE BENUTZER

 - Beispielsweise zur n\u00e4heren Beschreibung von FAN-1-1: "L\u00fcfter 1 in Geb\u00e4ude 1".
- MESSWERT
 - Hier sehen Sie den aktuellen Zählerstand.
- EINHEIT
 - Einheit wie z.B.: kWh, kW, oder kWh/m³.
- 1. LIMIT
 - Geben Sie hier den 1. Schwellenwert in der EINHEIT f
 ür die elektrische Arbeit innerhalb der 15 Minuten an.
- 2. LIMIT
 - Geben Sie hier den 2. Schwellenwert in der *EINHEIT* für die elektrische Arbeit innerhalb der 15 Minuten an.
- AKTIV ZEIT
 - Hier können Sie das Lastmanagement f
 ür die entsprechende Messstelle aktivieren.
 - Über [...] haben Sie Zugriff auf das Zeitmanagement für diese Messstelle.
- IP-ADRESSE SPS
 - Geben Sie hier die IP-Adresse der PG/OP-Schnittstelle der CPU an, welche bei Überschreiten von 1. LIMIT bzw. 2. LIMIT kontaktiert werden soll.

- GERÄTE-ADRESSE
 - Bei Kommunikation über die Ethernet-PG/OP-Schnittstelle: Angabe des Steckplatz. Geben Sie f
 ür die CPU den Wert 2 an. Ansonsten ist dieser Wert 0 bzw. 1
- ADRESSE MESSWERT
- Geben Sie hier die Zieladresse f
 ür den Messwert des Energiez
 ählers an.
- ADRESSE STATUS ...
 - Geben Sie hier die Zieladresse f
 ür das Bit an, welches gesetzt wird, sobald das entsprechenden Limit
 überschritten wird.
- ADRESSE AKTIV
 - Geben Sie hier die Zieladresse für das Bit an, welches gesetzt wird, wenn das Lastmanagement für die entsprechende Messstelle aktiviert ist.

Zeitmanagement

Durch Klick auf [...] hinter AKTIV ZEIT gelangen Sie in die Einstellmaske für das Zeitmanagement. Hier können Sie die Zeiten definieren, zu denen das Lastmanagement für den entsprechenden Verbraucher aktiviert bzw. deaktiviert ist. Für die blau hinterlegten Zeiten ist das Lastmanagement für den Verbraucher aktiviert, d.h. bei Überschreitung des Limits wird die entsprechende CPU informiert. Per Defaulteinstellung ist alles selektiert. Mit wird Ihre Auswahl gespeichert und mit wieder verworfen. Der Dialog wird beendet, indem Sie auf das Fenster-schließen-Symbol klicken. Für die Auswahl des Zeitraums haben Sie folgende Möglichkeiten.

- Durch Klick auf die entsprechende Wochentag-Beschriftung können Sie einzelne Wochentage aktivieren bzw. deaktivieren.
- Durch Klick auf die entsprechende Stunden-Beschriftung können Sie einzelne Stunden einer ganzen Woche aktivieren bzw. deaktivieren.
- Durch mehrmaliges Klicken in der Tabelle auf eine Stunde können Sie 15- bzw. 30-Minuten-Bereiche der Stunde aktivieren bzw. deaktivieren.



^{0...15...30...45...60}

Beispiel:

7:15-8:00 Für diesen Zeitraum wird das Lastmanagement für den Verbraucher deaktiviert.

6.2 AIS

AIS steht für Anlagen-Informations-System. Hier finden Sie firmenspezifische Anpassungen für die es gesonderte firmenspezifische Beschreibungen gibt.

AIS

REPORT

6.3 REPORT REPORT

Über **REPORT** öffnet sich Ihr Web-Browser mit dem Hauptverzeichnis des Microsoft "SQL Server Reporting Service". Diese Seite dient zum Abruf der entsprechenden Reports. Mit der Installation des VIPA Energiemanagement System werden diese Reports automatisch angelegt.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Gruppenrichtlinien die Ausgabe der Reports verhindert werden können. Kontaktieren Sie zur Anpassung der Gruppenrichtlinien Ihren Systemadministrator.

REPORT MANAGER Mit dem **REPORT MANAGER** öffnet sich Ihr Web-Browser mit der Einstellseite für den Microsoft "SQL Server Reporting Service". Hier können Sie die Reports Ihren Anforderungen anpassen wie Startwerte vorgeben oder neue Reports erstellen. Die entsprechenden Informationen zu den Einstellmöglichkeiten hierzu finden Sie in den Hilfen von Microsoft.



Die Reporte können mit dem kostenfreien Microsoft SQL-Express Server Version nicht abonniert werden, daher ist eine automatische Generierung der Reporte nicht möglich! S0-Geber an Zähler-Modul FM 050-1BB30 anschließen

7 Einsatz VIPA System SLIO Zähler

7.1 S0-Geber an Zähler-Modul FM 050-1BB30 anschließen

Anschluss

Nachfolgend finden Sie Informationen, wie Sie einen System SLIO Modbus/TCP-Koppler von VIPA, an dessen Rückwandbus sich ein oder mehrere Zähler-Module mit S0-Geber befinden, in die Messwerterfassung einbinden. Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

Nähere Informationen hierzu finden Sie im System SLIO Handbuch zum

 $1 - \frac{1}{6} - 5$ $2 - \frac{2}{6} - 6$ $3 - \frac{3}{7} - 7$ $4 - \frac{4}{6} - 8$



Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
1	A0	E	Zähler 0: A / Impuls für 1-, 2- oder 4-facher Auswertung.
			Impulseingang für Zählsignal bzw. Spur A eines Gebers
2	DC 24V	А	DC 24V für Geber
3	0V	А	GND
4	A1	E	Zähler 1: A / Impuls für 1-, 2- oder 4-facher Auswertung.
			Impulseingang für Zählsignal bzw. Spur A eines Gebers
5	B0	E	Zähler 0: B / Richtung
			Richtungssignal bzw. Spur B eines Gebers (invertierbar).
6	DC 24V	А	DC 24V für Geber
7	0V	А	GND
8	B1	E	Zähler 1: B / Richtung
			Richtungssignal bzw. Spur B eines Gebers (invertierbar).

FM 050-1BB30 unter www.vipa.com.

E: Eingang, A: Ausgang

7.2 Zugriff auf System SLIO Modbus/TCP-Koppler einrichten

Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand besitzt der Modbus/TCP-Koppler folgende Einstellungen:

- Passwort und Modulparameter sind gelöscht
- IP-Adresse: 10.0.0.1
- Subnetz-Maske: 255.255.255.0

IP-Adresse ändern

Zur Änderung der IP-Adresse haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Anderung mittels SPEED7 Modbus Tool
 - Das SPEED7 Modbus Tool finden Sie unter <u>www.vipa.com</u> im Service-Bereich. Laden Sie das Programm und führen Sie dieses aus. Mit dem SPEED7 Modbus Tool können Sie Ihren Modbus/TCP-Koppler im Netzwerk identifizieren, diesem IP-Adressdaten zuordnen oder diesen auf Werkseinstellungen rücksetzen. Nachfolgend sind diese Funktionen näher beschrieben.
- Anderung durch kurzfristige Anpassung der IP-Adresse der PC-Netzwerkkarte.
 - Zur Änderung der IP-Adresse des Modbus/TCP-Kopplers müssen sich die kommunizierenden Systeme im gleichen IP-Kreis befinden. Hierzu müssen Sie kurzfristig die IP-Adresse Ihrer PC-Netzwerkkarte ändern. Bitte beachten Sie, dass dies nur Benutzern mit administrativen Rechten möglich ist. Ansonsten kontaktieren Sie ihren Systemadministrator.

\bigcirc

Nähere Informationen zu diesen Möglichkeiten finden Sie im Service-Bereich unter <u>www.vipa.com</u> im zugehörigen Handbuch HB300 IM 053-1MT00. Erfassung einrichten

7.3 Erfassung einrichten

Vorgehensweise

Sofern sich die Systeme im gleichen IP-Kreis befinden, haben Sie Zugriff auf den Web-Server des Modbus/TCP-Kopplers.



Verwenden Sie das Tool "SPEED7 Modbus Tool", um die IP-Adresse des Modbus/TCP-Kopplers zu ermitteln und gegebenenfalls anzupassen.

Für die Einbindung eines System SLIO Zähler-Moduls, welches über Modbus/TCP angebunden ist, sind folgende Schritte durchzuführen:

- **1.** Öffnen Sie Ihren Web-Browser und geben Sie die IP-Adresse des Modbus/TCP-Kopplers ein.
 - ⇒ Die Webseite ist dynamisch aufgebaut und richtet sich nach der Anzahl der am Modbus/TCP-Koppler befindlichen Module.

Device (VIPA 053-1MT00) Module 0 (VIPA 050-1BB30)	Info Communication Configuration Security IP Firmware 룾 2
	VIPA 053-1MT00
	Serial Number 00000200
	Software Version 1.1.2

- 1 Modulliste: Modbus/TCP-Koppler und System SLIO Module in gesteckter Reihenfolge
- 2 Funktionen für das in der Modulliste ausgewählte Modul
- 3 Informations- bzw. Eingabefeld für die entsprechende Funktion
- **2.** Wählen Sie in der Modulliste das Zähler-Modul aus und klicken Sie auf den Reiter *"Parameter"*.
- 3. Stellen Sie für die zu verwendenden Zähler folgende Werte ein:
 - * "Input frequency track A/B": 1kHz
 - * "Signal evaluation": pulse / direction

und klicken Sie auf [SAVE]

Device (VIPA 053-1MT00)	Info Data Parameter
Module 0 (VIPA 050-18830)	Module 0 (VIPA 050-1BB30) parameter
	C0:input frequency track A: C0:input frequency track B: 1 KHz C0:signal evaluation: C0:counter dir. track B inv.: C1:input frequency track A: C1:input frequency track B: C1:sipnal evaluation: C1:counter dir. track B inv.: Save

- **4.** Schließen Sie die Webseite wieder.
 - ⇒ Ihr System ist jetzt für die Messwerterfassung vorbereitet.

Skapitel 4.2 "Einrichtung und Verwaltung von MESSSTELLEN" auf Seite 24

- **1.** Rufen Sie das VIPA Energiemanagement System auf und melden Sie sich an.
- 2. Navigieren Sie über EINSTELLUNG zu den MESSSTELLEN.
- **3.** Wählen Sie die entsprechende ID aus und geben Sie folgendes an:

Einstellungen im VIPA Energiemanagement System

Erfassung einrichten

- MESSGERÄT
 - "SLIO ECO Counter"
- IP-ADRESSE
 - Geben Sie hier die neu vergeben IP-Adresse des Modbus/TCP-Kopplers an.
- ADRESSE
 - Geben Sie hier f
 ür den "SLIO ECO Counter" die Adresse des Z
 ählers im Format Steckplatz.Z
 ählernummer an.
 Beispiel: Steckplatz 7, Z
 ähler 2: 7.2
- **4.** Mit **SPEICHERN** werden Ihre Einstellungen übernommen und als Konfiguration gespeichert.
 - ⇒ Ihr System ist nun bereit für die Messwertaufzeichnung.